

Instrucciones de instalación, servicio y mantenimiento

Bombas con difusor en espiral



Modelo:

LRZ LMR LMZ

¡Mantener para usos futuros!

Lea con atención estas instrucciones de funcionamiento antes de la entrega, instalación y puesta en servicio.

> © VOGEL-Pumpen 10/2006



Vogel Pumpen

Declaración CE del fabricante (sólo válido para bomba)

según Directiva de maquinaria 98/37/CE Apéndice II B del Parlamento y el Consejo Europeo del 22 de junio de 1998

Fabricante: Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Strasse 2

Productos: Bombas del modelo LR, LRZ, LMR, LMZ

Los productos mencionados están destinados al montaje con otras máquinas ¹⁾. Su puesta en funcionamiento está prohibida mientras no se compruebe que la máquina en que se va a integrar la bomba cumple las normas establecidas en la Directiva de maquinaria 98/37/CE.

Normas de armonización aplicadas, en especial

EN 809

EN ISO 12100 parte 1 EN ISO 12100 parte 2

Normas técnicas nacionales aplicadas, en especial

DIN 31001

La Declaración del fabricante expira cuando la bomba se instala en unidades que no disponen de una declaración de conformidad conforme a la **Directiva de maquinaria 98/37/CE**.

Stockerau, 22.05.2002

Robert Salzbauer Control de calidad

Declaración de conformidad sobre compras de clientes

Si el cliente proporciona componentes esenciales de la unidad (p.ej. motores) y Vogel sólo se encarga del montaje de estos componentes, el cliente deberá dar prueba total de la conformidad.

Declaración de conformidad CE (sólo válido para unidades completamente suministradas por Vogel) según Directiva de maquinaria 98/37/CE Apéndice II A del Parlamento y el Consejo Europeo del 22 de junio de 1998.

Fabricante: Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Strasse 2

Productos: Bombas del modelo LR, LRZ, LMR, LMZ

Los productos mencionados cumplen los reglamentos establecidos en la Directiva de maquinaria 98/37/CE.

Normas de armonización aplicadas, en especial

EN 809

EN ISO 12100 parte 1 EN ISO 12100 parte 2 EN 60204 parte 1

Normas técnicas nacionales aplicadas, en especial

DIN 31001

Consulte los anexos en relación con la Declaración de conformidad para aparatos y / o componentes (p.ej. motores) utilizados con la unidad. La Declaración de conformidad expira cuando la bomba se instala en unidades que no disponen de una declaración de conformidad conforme a la **Directiva de maquinaria 98/37/CE**.

Stockerau, 22.05.2003

Robert Salzbauer Control de calidad


¹⁾ Táchese lo que no proceda

Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH Ernst Vogel-Straße 2 A-2000 Stockerau Telefon: (+43) 2266 / 604 Fax: (+43) 2266 / 65311

E-Mail: vogelau.info@itt.com www.vogel-pumpen.com www.hydrovar.com

ÍND	ICE
Placa de identificación de la bomba2	6.4 Límites de servicio13
1. Generalidades 3	6.5 Lubricación13
	6.6 Supervisión13
1.1 Garantía 3	6.7 Parada13
2. Normas de seguridad3	6.8 Almacenamiento / Periodos largos de inactividad13
2.1 Marcación de referencias en las Instrucciones	7. Servicio y mantenimiento14
de funcionamiento4	
2.2 Peligros derivados de la inobservancia de las	7.1 Observaciones generales14
normas de seguridad4	7.2 Sellos mecánicos
2.3 Instrucciones de seguridad para el operario /	7.3 Cojinetes del motor14
trabajador4	7.4 Limpieza de la bomba14
2.4 Instrucciones de seguridad para mantenimiento, inspecciones y montaje4	8. Desmontaje y reparación de la bomba14
2.5 Alteración y producción de piezas de repuesto	8.1 Observaciones generales14
no autorizadas4	8.2 Generalidades14
2.6 Manejo indebido5	Protección de acoplamiento, intercambio de motor
2.7 Utilización según la normativa5	15
3. Descripción 5	9. Piezas de repuesto, bombas de repuesto1
3.1 Diseño5	9.1 Piezas de repuesto15
3.2 Sistema de códigos de diseño6	9.2 Bombas de reserva15
3.3 Obturador del eje	
3.4 Cojinetes	10. Fallos: causas y soluciones16
3.5 Condensación	11. Manual de instrucciones del motor, series SM,
3.6 Valor aproximado del nivel de presión sonora 8	LM, DPIG, DP17
3.7 Cargas y momentos de par permitidos en las	LIVI, DPIG, DP
toberas de la bomba8	11.1 Validez17
3.8 Presiones y temperaturas permitidas	11.2 Preparación de la inspección17
5.6 i resiones y temperaturas permituas 10	11.3 Ámbito de aplicación y limitaciones de uso 17
4. Transporte, manipulación y almacenamiento . 10	11.4 Puesta en marcha18
4.4 Transports v manipulación	11.5 Montaje y desmontaje18
4.1 Transporte y manipulación	11.6 Mantenimiento y engrase19
4.2 Almacenamiento / Conservación 10	11.7 Tabla de localización de averías de motores 19
5. Mounting / Installation 10	
	Diagrama seccional versión LR21
5.1 Montaje de la bomba / unidad10	
5.2 Conexión de tuberías a la bomba11	Diagrama seccional versión LMR22
5.3 Accionamiento	g
5.4 Conexión eléctrica12	Diagrama seccional versión LRZ23+24
5.5 Control final 12	Diagrama 30001011at vol31011 Ert22012
6. Inicio, funcionamiento y parada12	Diagrama seccional versión LMZ25
6.1 Primera puesta en servicio12	
6.2 Conexión del accionamiento 12	Pesos26+27
6.3 Nueva puesta en marcha12	

Placa de identificación de la bomba



Type*) Tipo de bomba S/N*) Número de serie Year Año de construcción

Q Capacidad nominal en el punto de servicio
 P Potencia nominal en el punto de servicio
 H Carga (carga debida a la energía) en el punto de servicio

n Velocidad

p_{all w C} Presión de envuelta en servicio máxima permitida (=presión de descarga más alta a la temperatura de servicio nominal en que se utiliza la envuelta de la bomba)

t_{max op} Temperatura de servicio máxima permitida del líquido bombeado

Item NoNúmero de pedido del cliente ImpØ Diámetro exterior del propulsor

*) Todos los detalles de diseño y materiales se definen con esta información. Es necesario indicarlos en todas las consultas al fabricante con relación a pedidos de repuestos.

1. Generalidades

Este producto cumple los requisitos de la Directiva de maquinaria 98/37/CE (anteriormente 98/392/CEE).



Las personas encargadas de la instalación, manejo, inspección y mantenimiento deben dar prueba de que conocen las normas de prevención de accidentes relevantes y que están cualificadas para desempeñar este trabajo. Si el personal contratado no posee los conocimientos necesarios deberá recibir instrucciones adecuadas.

La seguridad de funcionamiento de la bomba o la unidad (= bomba con motor) suministrada sólo puede garantizarse para su uso designado según la hoja de características y/o la confirmación de pedido, capítulo 6 "Puesta en marcha, servicio y puesta fuera de servicio".

El operario es responsable de seguir las instrucciones y de cumplir las condiciones de seguridad incluidas en estas Instrucciones de funcionamiento.

El funcionamiento correcto de la bomba o de la unidad de bombeo sólo es posible si la instalación y el mantenimiento se realizan con cuidado según las normas de aplicación general en el ámbito de la ingeniería general y la ingeniería eléctrica.

Si no encuentra toda la información necesaria en estas Instrucciones de funcionamiento, contacte con nosotros.

El fabricante no se responsabiliza de la bomba o la unidad de bombeo si no se respetan las Instrucciones de funcionamiento.

Estas Instrucciones de funcionamiento deben guardarse en un lugar seguro para futuras necesidades.

Si esta bomba o unidad de bombeo se entrega a una tercera persona, es imprescindible que se proporcionen también estas Instrucciones de funcionamiento, así como las condiciones de servicio y los límites de trabajo incluidos en la Confirmación de pedido.

Estas Instrucciones de funcionamiento no tienen en cuenta todos los detalles y variantes de diseño ni

todas las posibles contingencias que puedan darse durante la instalación, el servicio y el mantenimiento. Conservamos los derechos de autor de estas Instrucciones de funcionamiento; están ideadas para el uso personal por el propietario de la bomba o unidad de bombeo. Estas Instrucciones de funcionamiento incluyen indicaciones y planos técnicos que no se pueden reproducir en su totalidad ni en parte, ni tampoco distribuir o utilizar sin autorización previa para fines de competencia o para su transferencia a terceras personas.

1.1 Garantía

Esta garantía se concede de acuerdo con nuestras Condiciones de entrega y/o la confirmación del pedido. Sólo nosotros podemos realizar reparaciones durante el periodo de garantía o bien se someterán a nuestra aprobación por escrito. De lo contrario la garantía perderá su validez.

Las garantías a más largo plazo sólo cubren en principio si el manejo es correcto y si se utiliza el material especificado. La garantía no cubre el desgaste natural ni las piezas sujetas a mayor desgaste, tales como propulsores, obturadores de ejes, ejes, manguitos de ejes, cojinetes, anillos de desgaste, etc. o daños causados por el transporte o el manejo inadecuado.

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que la bomba o unidad de bombeo se maneje según las condiciones de servicio incluidas en la placa de identificación, en la confirmación de pedido y en la hoja de características. Esta condición se aplica especialmente en cuanto a la resistencia de los materiales y el funcionamiento correcto de la bomba y del obturador del eje.

Si uno o más aspectos de las condiciones de servicio reales difieren, precisaremos una petición de confirmación por escrito de que la bomba es apropiada.

2. Normas de seguridad

Estas Instrucciones de funcionamiento contienen indicaciones importantes a seguir durante el montaje y puesta en marcha de la bomba y durante su servicio y mantenimiento. Por esta razón, el personal cualificado responsable y/o el operario de la planta deben leer estas Instrucciones de funcionamiento antes de la instalación y puesta en marcha; debe haber siempre una copia de estas instrucciones en el lugar de utilización de la bomba o unidad de bombeo.

Estas Instrucciones de funcionamiento no hacen referencia a las normas generales sobre prevención de accidentes o al reglamento nacional de seguridad y/o funcionamiento. El operario es responsable de cumplir esta

normativa (si es necesario, requiriendo la presencia de personal de instalación adicional).

Asimismo, no forman parte de estas Instrucciones de funcionamiento las instrucciones y dispositivos de seguridad relacionados con el manejo y la eliminación de materiales bombeados y/o materiales auxiliares para lavado, lubricación, etc., especialmente si son explosivos, tóxicos, calientes, etc.

El operario es totalmente responsable del manejo competente y acorde con las normas.

2.1 Marcación de referencias en las Instrucciones de funcionamiento

Las normas de seguridad incluidas en estas Instrucciones de funcionamiento están especialmente marcadas con señales de seguridad según DIN 4844:



¡Referencia de seguridad!

Su incumplimiento puede dañar la bomba y su funcionamiento normal.



Símbolo general de peligro

Peligro para las personas.



Advertencia de voltaje eléctrico

Las instrucciones de seguridad que acompañan a la bomba o unidad de bombeo deben respetarse en Además se cualquier circunstancia. deberán mantener en buen estado.

Asimismo, al igual que estas Instrucciones de funcionamiento, es necesario proporcionar y mantener en sitio seguro todas las Instrucciones de funcionamiento de los accesorios (p.ej. motor) que puedan adjuntarse.

2.2 **Peligros** derivados la de inobservancia de las de normas seguridad

inobservancia de las instrucciones seguridad puede conllevar la pérdida de todos los derechos de reclamación.

Además, se incluyen los siguientes riesgos:

- Fallo de funciones importantes de la máquina o de la instalación.
- Fallo de los aparatos electrónicos e instrumentos de medición por los campos magnéticos.
- Peligro para las personas y sus enseres por los campos magnéticos.
- Peligro para las personas por efectos eléctricos, mecánicos y químicos.
- Peligro para el medio ambiente por fugas de sustancias peligrosas.

2.3 Instrucciones de seguridad para el operario / trabajador

- Dependiendo de las condiciones de servicio, el desgaste, la corrosión o el envejecimiento limitan la vida útil de la bomba o unidad de bombeo, así como sus características específicas. El operario debe asegurarse de que se realizan labores de inspección y mantenimiento regulares a fin de sustituir las piezas a su debido tiempo, porque de lo contrario el funcionamiento del sistema podría verse amenazado. Si se observan disfunciones o daños, es obligatorio parar la bomba de inmediato.
- Si la avería o el fallo de un sistema o unidad puede provocar heridas o daños materiales, tal sistema o bomba deberá incorporar alarmas y/o módulos de repuesto y además deberá revisarse regularmente para garantizar su funcionamiento correcto.

- Si hay riesgo de daños personales debido a piezas de la máquina frías o calientes, protéjalas contra el contacto o bien coloque señales de advertencia apropiadas.
- La protección contra el contacto en las piezas móviles (p.ej. protectores de acoplamiento) no pueden desmontarse de sistemas en marcha.
- Si el nivel de sonido de una bomba o unidad de bombeo supera los 85 dB(A), deberá utilizarse protección de oídos cuando se esté cerca de la máquina durante cierto tiempo.
- Si hay fugas de sustancias peligrosas (p.ej. explosivas. tóxicas. calientes). canalizarse y eliminarse para que no supongan un peligro personal o medioambiental. Son de obligado cumplimiento las disposiciones legales.
- Hay que tomar medidas para evitar cualquier peligro por dispositivos eléctricos (cumpliendo la normativa local sobre equipos eléctricos). Si se realizan trabajos en componentes eléctricos, éstos se desconectarán primero de la fuente de alimentación o bien se desconectará el interruptor y se destornillará el fusible. Se precisará una protección de motor.

2.4 Instrucciones de seguridad para mantenimiento, inspecciones y montaje

- El operario debe encargarse de que personal competente y autorizado desempeñe los trabajos de mantenimiento, inspección y montaje, que deberá informarse previamente y leer las Instrucciones de funcionamiento.
- En principio, todos los trabajos en la bomba o unidad de bombeo se realizarán cuando esté parada y sin presión. Todas las piezas deben recobrar la temperatura ambiente. Asegúrese de que nadie pueda poner en marcha el motor durante estos trabajos. Es imprescindible respetar el procedimiento de parada del sistema descrito en las Instrucciones de funcionamiento. Las bombas o sistemas de bombeo que lleven sustancias peligrosas para la salud deben descontaminarse antes de proceder a su desmontaje. Hay Hojas de datos de seguridad para los diversos líquidos manipulados. Nada más terminar el trabajo habrá que sustituir o reiniciar todos los dispositivos de seguridad y protección.

2.5 Alteración y producción de piezas de repuesto no autorizadas

Las alteraciones o cambios en la máquina se permiten con el consentimiento previo del fabricante. Los repuestos y accesorios originales autorizados por el fabricante garantizan la seguridad.

La utilización de otras piezas puede provocar la pérdida de responsabilidad civil en caso de haber consecuencias negativas.

2.6 Manejo indebido

La seguridad operativa de la máquina suministrada sólo se garantiza para su uso designado según los siguientes capítulos de las Instrucciones de funcionamiento.

No se permite superar bajo ninguna circunstancia los límites establecidos en la hoja de características y/o en la confirmación de pedido.

2.7 Utilización según la normativa

2.7.1 Velocidad, presión, temperatura



Hay que tomar medidas de seguridad adecuadas en la planta para garantizar que la velocidad, presión y temperatura de la bomba y del revestimiento del eje no superen los valores límite indicados en la hoja de características y/o la confirmación de pedido. Las presiones de admisión establecidas (presiones de sistema) también deben ser lo bastante altas.

Los cambios bruscos de presión, debidos por ejemplo a una parada demasiado rápida de la instalación, deben evitarse en las inmediaciones de la bomba (p.ej. válvula de retención en el lado con presión, depósitos de aire). Conviene evitar los cambios rápidos de temperatura. Pueden causar un colapso y provocar daños o bien afectar al funcionamiento de componentes individuales.

2.7.2 Cargas y momentos de par permitidos en la tobera



En principio, las tuberías de aspiración y descarga deben diseñarse de forma que se ejerzan las menos fuerzas posibles sobre la bomba. De no ser posible, los valores mostrados en el capítulo 3.5 no podrán superarse bajo ninguna circunstancia. Esto es válido para el funcionamiento y para la parada de la bomba y en consecuencia para todas las presiones y temperaturas posibles de la unidad.

2.7.3 NPSH



El líquido bombeado precisa una presión mínima NPSH en la entrada del propulsor, para garantizar un servicio sin cavitación y evitar un fallo serio de la bomba. Esta condición se cumple cuando el valor NPSH del sistema (NPSHA) supera el valor NPSH de la bomba (NPSHR) en todas las condiciones de servicio.

Preste especial atención al valor NPSH de los líquidos bombeados cerca de la presión de vapor. Si el valor NPSH de la bomba es inferior a lo establecido, podría dañarse el material debido a la cavitación e incluso podría destruirse por sobrecalentamiento.

El valor NPSH de la bomba (NPSHR) se indica en las curvas de todos los tipos de bomba.

2.7.4 Flujo de retorno

En los sistemas donde las bombas funcionen en circuito cerrado bajo presión (amortiguadores de gas, presión de vapor), la presión del amortiguador de gas no debe reducirse con la bomba, porque la velocidad del flujo de retorno puede ser mucho mayor que la velocidad de servicio y destruiría la unidad.

3. Descripción

3.1 Diseño

Las bombas de la serie LR, LRZ, LMR y LMZ son bombas en línea de etapa única con apoyos de aspiración y de precisión "alineados" con una anchura nominal idéntica.

Tipo LR y LMR:

Bomba en línea con rodete radial cerrado en estructura de bloque con motor integrado.

Tipo LRZ y LMZ:

Bomba en línea con rodete radial cerrado en estructura de bloque con motor integrado.

Grupo gemelo con 2 unidades de activación idénticas, carcasa de bomba común y solapa intercambiable integrada en el lado de presión.



Las bombas no son aptas para líquidos peligrosos o inflamables. ¡No son válidas para su utilización en atmósferas inflamables!

Los motores cumplen la normas DIN 42677-IM B5. El motor y el eje de la bomba están enclavados en posición fija.

Las condiciones de utilización admisibles y los detalles de ejecución de la bomba suministrada se indican en la hoja de datos adjunta y/o en la confirmación de pedido (ver esquema de denominaciones).

Posición de montaje Tipo LR y LMR:

Con pie de apoyo en la base o directamente en la tubería incorporada en la posición deseada. No obstante, por motivos de seguridad no se admite la disposición con el motor hacia abajo.

Posición de montaje Tipo LRZ y LMZ:

Como el tipo LR y LMR, pero tampoco se admiten los apoyos de presión hacia abajo debido a la solapa intercambiable.

Presión de servicio máx.: ver capítulo 3.8.

El diagrama seccional de principios válido para la bomba suministrada y el peso de la bomba y de todo el conjunto se indican en el Anexo.

3.2 Sistema de códigos de diseño

Debido a los códigos en la hoja de características adjunta y/o en la confirmación de pedido, toda la información referente a la bomba suministrada se encuentra en estas Instrucciones de instalación, servicio y mantenimiento, por ejemplo:

LMR 65 - 250 U1 V N 370 2 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Posición (0): Denominación del modelo básico.

LR / LRZ / LMR / LMZ – versión de bombas en bloque

Posición (1) – diámetro nominal de tubuladuras de presión en mm

Posición (2) – diámetro nominal de rodete en mm

Posición (3) – versión del obturador del eje

Cierre de anillo deslizante único según DIN 24960 I1k / EN 12756 en forma de U, no equilibrado

U1 Carbón / Carburo de silicio / EPDM (BQ1EGG)

U2 Carbón / Carburo de silicio / Vitón (BQ1VGG)

(U3) Carburo de silicio / Carburo de silicio / Vitón (Q1Q1VGG)

Posición (4) - Material del rodete

N = pieza de fundición gris serie LR, LRZ (0.6020), serie LMR, LMZ (0.6025)

S = bronce (2.1050.01), sólo en la serie LMR,

V = acero inoxidable (1.4404), sólo en la serie LR, LRZ

Posición (5) - Material de la caia

N = pieza de fundición gris serie LR, LRZ (0.6020), serie LMR, LMZ (0.6025) No hay disponible ninguna otra versión de material

Posición (6) – Potencial del motor (en 1/10 kW) Posición (7) – N° polos del motor – 2 polos = 2950

 min^{-1} o 4 polos = 1450 min^{-1}


3.3 Obturador del eje

3.3.1 Estructura del cierre de anillo deslizante

Este obturador de eje es un cierre de anillo deslizante único con medidas de montaje según EN 12756 (DIN 24960), versión "K". API Plan 02 / ISO Plan 00. No se precisa una limpieza adicional del espacio del cierre de anillo deslizante. El espacio del cierre de anillo deslizante debe estar lleno de líquido siempre que esté en funcionamiento.

Los datos sobre materiales y ámbito de aplicación de los cierres de anillo deslizante utilizados aparecen en la hoja de datos del manual de instrucciones y en la confirmación de pedido.

Para el montaje interno del cierre de anillo deslizante, consulte las siguientes ilustraciones.




Denominación de las piezas:

1	Rodete
18/G	Pared intermedia
24	Eje
412	Manguito acodado
447	Resorte
472	Anillo deslizante
474	Arandela
475	Contraanillo
481	Fuelle

484.1 Anillo de perfil angular485 Tope de arrastreDR Estrangulador

Tamaño de la bomba LMR, LMZ	d ₁	d ₇	d _L	I _{1k}
LMR 125-160, LMR 125-200 LMR 125-250, LMR 125-315 LMR 150-250, LMZ 125-160, LMZ 125-200 LMZ 125-250, LMZ 150-250		58	32	45
LMR 150-200, LMZ 150-200	50	70	42	47,5

Tamaño de la bomba LR, LRZ	d ₁	d ₇	d∟	I _{1k}
LR 40-125, LR 40-160 LR 40-200, LR 40-250 LR 50-125, LR 50-160 LR 50-200, LR 65-125 LR 65-160, LR 65-200 LR 80-125, LR 80-160 LRZ 40-125, LRZ 40-160 LRZ 40-200, LRZ 40-250	22	37	18	37,5



Denominación de las piezas:

1	Rodete
18/G	Pared intermedia
24	Eje
GD1	Resorte con efecto de tope de arrastre
GD2	Junta tórica (eje)
GD3	Soporte de anillo deslizante
GD4	unta tórica (anillo deslizante)
GD5	Anillo deslizante
GD6	Contraanillo
GD7	Junta tórica (contraanillo)

Tamaño de la bomba LMR, LMZ	d ₁	d ₇	d _L	I _{1k}
LRZ 40-200, LRZ 40-250 LRZ 50-125, LRZ 50-160 LRZ 50-200, LRZ 65-125 LRZ 65-160, LRZ 65-200 LRZ 80-125, LRZ 80-160	22	37	18	37,5
LR 50-250, LR 65-250 LR 80-200, LR 80-250 LR 100-160, LR 100-200 LRZ 50-250, LRZ 65-250 LRZ 80-200, LRZ 80-250 LRZ 100-160, LRZ 100-200	28	43	24	42,5
LR 100-250 LRZ 100-250	33	48	29	42,5

Las medidas introducidas corresponden a cierres de anillo deslizante según EN 12756 con longitud de construcción I_{1K} . Medidas en mm sin obligación. ¡Reservadas las modificaciones técnicas!

3.3.2 Indicaciones generales

La reutilización de cierres de anillo deslizante que ya se han empleado durante mucho tiempo plantea el peligro de escapes en la superficie deslizante después del nuevo montaje. Por ello se recomienda sustituir el cierre de anillo deslizante por uno nuevo. El fabricante puede reparar el cierre de anillo deslizante desmontado y utilizarlo como pieza de repuesto.

3.3.3 Indicaciones para el montaje

- ¡Mantener un grado máximo de limpieza! Las superficies de deslizamiento sobre todo deben estar limpias, secas y sin daños. No aplicar lubricante o antigripante en las superficies de deslizamiento del cierre de anillo deslizante.
- Si al paquete del cierre de anillo deslizante de repuesto le acompaña un antigripante, se recomienda utilizarlo.
- Cabe utilizar grasas o aceites minerales sólo cuando se esté totalmente seguro de que los elastómeros del cierre de anillo deslizante son resistentes al aceite. No utilizar siliconas.



Conviene utilizar antigripantes cuando se esté completamente seguro de que no se producirá ninguna reacción peligrosa entre éstos y el medio de bombeado.

- Prepare todas las piezas necesarias para que el montaje se haga más rápido. Los antigripantes tienen un efecto muy breve, de tal manera que la movilidad y con ello el ajuste automático de los elastómeros se pierde.
- No desplace nunca los elastómeros sobre cantos afilados. En caso necesario, utilice casquillos de montaje.
- Mueva los cierres de anillo deslizante con fuelles de dilatación de tal manera que el fuelle quede pegado y no se estire (¡peligro de rotura!)

3.4 Cojinetes

El eje se guía con los cojinetes de bola del motor. Los cojinetes disponen de lubricación con grasa de por vida y por ello no requieren mantenimiento.

3.5 Condensación

En motores que soportan variaciones de temperatura fuertes o condiciones climáticas extremas, recomendamos utilizar un motor con calefacción de reserva para evitar la condensación dentro del motor. La calefacción de reserva no debe conectarse mientras el motor está funcionando.

3.6 Valor aproximado del nivel de presión sonora

Potencia	Nivel de presión sonora L _{pA} en dB(A)					
nominal	S	ólo bomb	a	Во	mba y mo	tor
P_N	2950	1450		2950	1450	
en kW	min ⁻¹	min ⁻¹		min ⁻¹	min ⁻¹	
0,55	50,5	49,5		58,0	52,0	
0,75	52,0	51,0		59,0	54,0	
1,1	54,0	53,0		60,0	55,5	
1,5	55,5	55,0		63,5	57,0	
2,2	58,0	57,0		64,5	59,0	
3,0	59,5	58,5		68,5	61,0	
4,0	61,0	60,0		69,0	63,0	
5,5	63,0	62,0		70,0	65,0	
7,5	64,5	63,5		70,5	67,0	
11,0	66,5	65,5		72,0	69,0	
15,0	68,0	67,0		72,5	70,0	
18,5	69,0	68,5		73,0	70,5	
22,0	70,5			74,5		

Nivel de presión Sonora L_{pA} medido a una distancia de 1 m de la superficie de la bomba según DIN 45635, parte 1 y 24. No se consideran las influencias de la estancia y de los cimientos. La tolerancia para estos valores es ± 3 dB(A).

Adición en funcionamiento de 60 Hz:

Sólo bomba: -

Bomba con motor: +4 dB(A)


3.7 Cargas y momentos de par permitidos en las toberas de la bomba ...

... cumpliendo la Recomendación Europump para bombas según ISO 5199.

Los datos de fuerzas y momentos sirven sólo para cargas estáticas de tubería y para una brida. Todos los valores de fuerzas y momentos guardan relación con el material estándar 0.6020 (serie LR, LRZ) o 0.6025 (serie LMR, LMZ).


Válido para la bomba colgando de la tubería

valido para la	DOIIIDa	Colgani	uo ue ia	tuberia					
	Apoyos de bomba								
Tamaños			Fuerza	ıs en N		Mon	nentos d	e par en	Nm
	ØDN	Fx	Fy	Fz	∑F	Mx	Му	Mz	\sum M
40-125	40	550	625	500	975	650	450	525	950
40-160	40	550	625	500	975	650	450	525	950
40-200	40	550	625	500	975	650	450	525	950
40-250	40	550	625	500	975	650	450	525	950
50-125	50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
50-160	50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
50-200	50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
50-250	50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
65-125	65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
65-160	65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
65-200	65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
65-250	65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
80-125	80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
80-160	80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
80-200	80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
80-250	80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
100-160	100	1500	1675	1350	2625	875	625	725	1300
100-200	100	1500	1675	1350	2625	875	625	725	1300
100-250	100	1500	1675	1350	2625	875	625	725	1300
125-160	125	1775	1975	1600	3100	1050	750	950	1525
125-200	125	1775	1975	1600	3100	1050	750	950	1525
125-250	125	1775	1975	1600	3100	1050	750	950	1525
125-315	125	1775	1975	1600	3100	1050	750	950	1525
150-200	150	2250	2500	2025	3925	1250	875	1025	1825
150-250	150	2250	2500	2025	3925	1250	875	1025	1825



Válido para la bomba de pie sobre el pie de soporte

Tunus punus iu	Apoyos de bomba								
Tamaños			Fuerza	s en N		Mon	nentos d	e par en	Nm
	ØDN	Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	\sum M
40-125	40	420	470	380	730	490	300	370	680
40-160	40	420	470	380	730	490	300	370	680
40-200	40	420	470	380	730	490	300	370	680
40-250	40	420	470	380	730	490	300	370	680
50-125	50	570	620	510	980	510	310	380	700
50-160	50	570	620	510	980	510	310	380	700
50-200	50	570	620	510	980	510	310	380	700
50-250	50	570	620	510	980	510	310	380	700
65-125	65	700	790	640	1240	530	330	390	730
65-160	65	700	790	640	1240	530	330	390	730
65-200	65	700	790	640	1240	530	330	390	730
65-250	65	700	790	640	1240	530	330	390	730
80-125	80	1125	1250	1025	1975	550	340	400	760
80-160	80	1125	1250	1025	1975	550	340	400	760
80-200	80	1125	1250	1025	1975	550	340	400	760
80-250	80	1125	1250	1025	1975	550	340	400	760
100-160	100	1500	1675	1350	2625	630	380	480	870
100-200	100	1500	1675	1350	2625	630	380	480	870
100-250	100	1500	1675	1350	2625	630	380	480	870
125-160	125	1775	1975	1600	3100	800	500	700	1180
125-200	125	1775	1975	1600	3100	800	500	700	1180
125-250	125	1775	1975	1600	3100	800	500	700	1180
125-315	125	1775	1975	1600	3100	800	500	700	1180
150-200	150	2250	2500	2025	3925	1000	630	780	1420
150-250	150	2250	2500	2025	3925	1000	630	780	1420




3.8 Presiones y temperaturas permitidas

Básicamente, los valores de presiones y temperaturas se incluyen en la hoja de características y/o la confirmación de pedido, así como en la placa de identificación. Las diferencias por exceso o por defecto de estos valores no se permiten. Si no se mencionan presiones y/o temperaturas en la hoja de características y/o la confirmación de pedido, los siguientes límites serán válidos para presión de aspiración y temperatura ambiente:

Presión de aspiración (presión del sistema) = Presión en la aspiración de bomba: máx. 5 bar Temperatura ambiente máx. 40° C.

Para la utilización de las bombas deben respetarse también las leyes y reglamentos locales (p.ej. DIN 4747 o DIN 4752, sección 4.5).



4. Transporte, manipulación y almacenamiento

4.1 Transporte y manipulación

- Compruebe la bomba/unidad de bombeo inmediatamente después de su llegada por si estuviera dañada o faltaran piezas.
- El transporte de la bomba/unidad de bombeo debe hacerse con cuidado y asignarse a personal competente.
- Evite los golpes fuertes.
- Mantenga la bomba/unidad de bombeo en la misma posición en que fue entregada desde fábrica. Tome nota de las instrucciones del embalaje.
- El lado de aspiración y descarga de la bomba debe cerrarse con tapones durante el transporte y almacenamiento.
- Elimine los materiales de embalaje conforme a las normas nacionales.
- Los dispositivos elevadores (p.ej. carretón de horquilla elevadora, grúa, dispositivo de grúa, poleas, eslingas, etc.) deben ser lo bastante resistentes y su utilización se encomendará a personal autorizado.
- La bomba/unidad de bombeo se debe elevar desde puntos sólidos tales como la envuelta, las bridas o el armazón. La fig. 2 muestra el método correcto de sujeción con grúa.



No está permitido colocarse debajo de las cargas suspendidas.

Tome nota de las normas generales para prevención de accidentes.

La bomba/unidad de bombeo debe asegurarse contra vuelcos y deslizamientos hasta que se haya fijado en su emplazamiento definitivo.

No deben fijarse eslingas a los extremos de los ejes o los anillos del motor.



El deslizamiento de la bomba/unidad del dispositivo elevador para transporte puede causar daños personales y materiales.

4.2 Almacenamiento / Conservación

Las bombas o unidades que se almacenan largo tiempo antes de su puesta en marcha (máx. 6 meses) deben protegerse de la humedad, las vibraciones y el polvo (p.ej. envolviéndolas en papel engrasado o plástico). Las bombas se almacenan generalmente en lugares protegidos de las inclemencias del tiempo, p.ej. bajo una cubierta seca. Durante este tiempo, todas las canalizaciones de aspiración y descarga y todas las entradas y salidas se cerrarán con bridas postizas o tapones.

Para periodos prolongados de almacenamiento es necesario tomar medidas en las superficies mecanizadas y utilizar embalajes con protección contra la humedad.

5. Mounting / Installation

5.1 Montaje de la bomba / unidad

Las bombas de la serie LR, LRZ, LMR y LMZ pueden montarse directamente en la tubería.

Las bombas con pie de apoyo deben atornillarse a una subestructura fija (p.ej. cimientos de hormigón, plancha de acero, soporte de acero, etc.) El cimiento debe poder soportar todos los esfuerzos durante el funcionamiento.

El tamaño del cimiento y la posición y el tamaño de los huecos para los pernos de fundación se indican en el plano de medidas obligatorias.

- Hay que dejar espacio suficiente para los trabajos de mantenimiento y reparación, sobre todo para sustituir el motor de accionamiento o toda la unidad de la bomba. El ventilador del motor debe poder tomar suficiente aire frío y la parrilla de entrada deberá estar como mínimo a 10 cm de cualquier pared, etc.
- Colocar el grupo sobre el fundamento y orientar con respecto a los soportes con un nivel de burbuja de aire. Fundir los pernos de fundación con el cimiento.
- Si los componentes contiguos transmiten vibraciones a los cimientos, será necesario protegerlo con rellenos adecuados para amortiguar (las vibraciones del exterior pueden dañar el cojinete).
- Para evitar la transmisión de vibraciones a los componentes contiguos, es necesario colocar los cimientos sobre una base aislante adecuada.
- El tamaño de estas planchas aislantes varía dependiendo de las circunstancias y por ello un especialista con experiencia deberá determinarlo.

5.2 Conexión de tuberías a la bomba



No se debe utilizar la bomba como punto fijo para las tuberías. No es posible superar las cargas de tuberías permitidas, consulte el capítulo 3.7.

5.2.1 Tubería de aspiración y de descarga

- El tamaño y diseño de las tuberías debe permitir que el líquido fluya libremente hacia la bomba y que la bomba funcione sin problema. Preste especial atención a asegurar que las tuberías de aspiración sean estancas al aire y que se respeten los valores NPSH. Si la aspiración se realiza en vertical, coloque la tubería de aspiración en la sección horizontal hacia la bomba, de manera que esté ligeramente inclinada hacia arriba y no se produzcan concentraciones de aire. No instale adaptadores o codos justo antes de la tobera de aspiración.
- Las tuberías para montaje directo de las bombas LR, LRZ, LMR o LMZ deben tener la estabilidad pertinente. Atención al aislamiento amortiguador (ver apartado 5.1).
- Durante la colocación de las tuberías es necesario garantizar la accesibilidad a la bomba para trabajos de mantenimiento, instalación y desmontaje.
- Consulte "Fuerzas permitidas en las bridas" (capítulo 3.7).

- Antes de conectar a la bomba: retire las cubiertas protectoras de las derivaciones de aspiración y descarga.
- Antes de la puesta en servicio hay que limpiar el sistema de tuberías, los accesorios y el equipo para retirar los restos de soldadura, óxido, etc. Será necesario eliminar todos los elementos contaminantes de las unidades de bomba que estén directa o indirectamente conectadas a los sistemas de agua potable instalados y utilizados.
- Para proteger el obturador del eje (especialmente los sellos mecánicos) de las impurezas, se recomienda instalar un tamiz de 800 micras en la tubería de aspiración/entrada cuando el motor se ponga en marcha.
- Si se comprueba el sistema de tuberías con la bomba instalada, no podrá superarse la presión de envuelta máxima permitida de la bomba y/o del obturador del eje (ver hoja de características).
- Cuando se vacíe la tubería tras una prueba de presión, hay que garantizar el tratamiento correcto de la bomba (peligro de oxidación y problemas durante la puesta en marcha).

5.2.2 Conexiones adicionales LR, LRZ


Existen las siguientes conexiones adicionales:

Conexión	Descripción	Dimensiones
E	Conexión de drenaje	R3/8"
L	Racor de conexión de purga	R1/8"
M	Manómetro	R3/8"

5.2.3 Conexiones adicionales LMR, LMZ

Existen las siguientes conexiones adicionales:

Conexión	Descripción	Dimensiones
Е	Conexión de drenaje	R3/8"
L	Racor de conexión de purga	R1/4"
М	Manómetro	R1/4"



5.3 Accionamiento

Encontrará la versión de motor de su bomba en la confirmación de pedido y en la placa de potencia del motor.

Consulte las Instrucciones de funcionamiento del fabricante del motor.

Si durante una reparación se utiliza un motor nuevo, deben respetarse estas condiciones:

- El motor debe satisfacer los requisitos de la hoja 1130.1A608 (pedido del fabricante bajo petición).
- Limpie el extremo y la brida del motor nuevo con cuidado (quitar el barniz).

5.4 Conexión eléctrica



Sólo personal autorizado puede realizar trabajos de conexión eléctrica. Respetar las normas y reglamentos vigentes para tecnología eléctrica, en especial los relacionados con medidas de seguridad. También hay que cumplir la normativa de las empresas nacionales abastecedoras de electricidad.

Antes de empezar a trabajar es necesario verificar que la información de la placa de identificación coincide con la de la red eléctrica local. El cable de abastecimiento eléctrico del motor de accionamiento acoplado debe conectarse según el diagrama de cableado facilitado por el fabricante del motor.

Es necesario proporcionar un interruptor protector de motor



La dirección de giro sólo puede comprobarse cuando la bomba está llena. El funcionamiento en seco dañaría la bomba.

5.5 Control final

Debe poderse girar la unidad fácilmente con la mano en el falso árbol.

6. Inicio, funcionamiento y parada



Sólo personas que estén familiarizadas con las normas de seguridad nacionales y con estas Instrucciones de funcionamiento (en especial con las normas e instrucciones de seguridad aquí incluidas) podrán poner en marcha la planta.

6.1 Primera puesta en servicio

Antes de poner en marcha la bomba, compruebe si se han hecho estos controles:

- No hay necesidad de lubricar la bomba antes de la puesta en marcha.
- Rellene completamente la bomba y la tubería de aspiración con líquido antes de la puesta en marcha.
- Si la posición de montaje es vertical, es necesario purgar antes de la primera puesta en marcha del espacio del cierre de anillo deslizante (válvula de purga L).
- Gire una vez más la unidad de la bomba con la mano y compruebe que se mueve con suavidad.
- Verifique que se montaron placas de protección de linterna y que todos los dispositivos de seguridad funcionan.
- Abra la válvula de la tubería de aspiración/entrada.
- Ajuste la válvula de descarga aproximadamente en el 25% de la cantidad de flujo nominal. En bombas con una anchura nominal de derivación de descarga inferior a 200, la válvula puede permanecer cerrada durante la puesta en servicio.
- Compruebe que la conexión eléctrica de la unidad cumple la normativa y dispone de todos los dispositivos de seguridad.
- Verifique la dirección de giro conectando y desconectando brevemente. Debe coincidir con la flecha de dirección de la linterna del accionamiento.

6.2 Conexión del accionamiento

Nada más alcanzar la velocidad de servicio normal (máx. 30 segundos con alimentación de corriente 50 Hz o máx. 20 segundos con 60 Hz), abra la válvula de descarga y ajuste el punto de funcionamiento necesario. Cabe respetar los datos de bombeo incluidos en la placa de tipo o en la hoja de características y/o confirmación de pedido. ¡Los cambios requieren el consentimiento previo del fabricante!



¡No se permite funcionar con una válvula cerrada en la tubería de aspiración y/o descarga!



Durante la puesta en marcha sin contrapresión, ésta se producirá por estrangulación en la zona de descarga. Una vez alcanzada toda la contrapresión, abra la válvula.



Si la bomba no alcanza la altura de elevación necesaria o si se producen ruidos o vibraciones atípicos: Desconecte la bomba (capítulo 6.7) y averigüe las causas (capítulo 10).

6.3 Nueva puesta en marcha

Básicamente hay que seguir el mismo procedimiento de la primera puesta en marcha. No obstante, no es necesario comprobar la dirección de giro ni la accesibilidad a la unidad de bombeo.

La bomba sólo se puede reanudar automáticamente si se puede garantizar que la bomba permaneció llena mientras estaba parada.



Cabe tomar precauciones especiales para no tocar piezas calientes de la máquina y cuando se trabaje en una zona no protegida del obturador del eje. Cabe recordar que los sistemas controlados automáticamente pueden conectarse de repente en cualquier momento. Por ello conviene colocar señales de aviso apropiadas.

6.4 Límites de servicio



Los límites de servicio de la bomba/unidad en cuanto a presión, temperatura, potencia y velocidad se muestran en la hoja de características y/o la confirmación de pedido y deben respetarse en todo momento.

- No se debe superar la potencia indicada en la placa de identificación del motor.
- Evite cambios bruscos de temperatura (altibajos).
- La bomba y el motor deben funcionar con suavidad y sin vibraciones; compruebe al menos una vez por semana.

6.4.1 Flujo mín. / máx.

Si no se indican más datos en las curvas o en las hojas de características, esta información es válida:

 $Q_{min} = 0.1 \times Q_{BEP}$ para lapsos breves de servicio $Q_{min} = 0.3 \times Q_{BEP}$ para funcionamiento continuo $Q_{max} = 1.2 \times Q_{BEP}$ para funcionamiento continuo *)

Q_{BEP} = Flujo con eficacia óptima

*) a condición de que NPSH_{facility} > (NPSH_{pump} + 0,5 m)


6.4.2 Sustancias abrasivas



Cuando se bombeen líquidos con componentes abrasivos, debe esperarse mayor desgaste en los elementos hidráulicos y en el obturador del eje. Los intervalos de inspección deberán reducirse en comparación con los plazos habituales.

6.4.3 Número permitido de puestas en servicio

No debe sobrepasarse el número permitido de puestas en marcha de la bomba, ver diagrama 6.



Para motores eléctricos, el número permitido de puestas en marcha se indica en las instrucciones adjuntas de funcionamiento del motor.

Si existen dos figuras, la inferior será la válida.

6.5 Lubricación

La bomba no tiene cojinetes y por tanto no precisa lubricación.

Para una posible lubricación necesaria de los cojinetes del motor, consulte las Instrucciones de servicio y mantenimiento del proveedor del motor.

6.6 Supervisión



Las supervisiones y el mantenimiento regulares alargarán la vida de la bomba o el sistema de bombeo.

 Las bombas expuestas a productos químicos corrosivos o al desgaste por abrasión deben inspeccionarse periódicamente. La primera inspección se realizará después de seis meses. Los otros intervalos de inspección se determinarán en función del estado de la bomba.

6.7 Parada

- Cierre la válvula de la tubería de descarga justo antes de apagar el motor (máx. 10 segundos). No es necesario si existe una válvula de retención cargada por resorte.
- Apague el motor (compruebe que se detiene con suavidad).
- Cierre la válvula del lado de aspiración.
- Si hay peligro de congelación, vacíe la bomba y las tuberías completamente.

6.8 Almacenamiento / Periodos largos de inactividad

6.8.1 Almacenamiento de bombas nuevas

Si la puesta en servicio se realiza bastante tiempo después de la entrega, es recomendable seguir estas medidas para almacenar la bomba:

- Guarde la bomba en un lugar seco.
- Gire la bomba manualmente al menos una vez al mes.

6.8.2 Medidas por puesta fuera de servicio prolongada

La bomba permanece instalada y lista para funcionar:

 Es necesario hacer ciclos de prueba de 5 minutos a intervalos regulares. El tiempo entre cada ciclo de prueba depende de cada planta. No obstante, debe hacerse al menos una vez por semana.

6.8.3 Largos periodos de inactividad

La puesta en servicio se hará como una puesta en servicio inicial (ver capítulo 6).

a) Bombas Ilenas

- Conecte las bombas de reserva y desconéctelas inmediatamente una vez por semana. Utilizar a ser posible como bomba principal.
- Si la bomba de reserva mantiene presión y temperatura: deje conectados todos los sistemas existentes de sellado y lavado.
- Sustituya los cojinetes del motor después de 5 años.

b) Bombas drenadas

- Gire el eje al menos una vez por semana (no conectar debido al funcionamiento en seco).
- Sustituya los cojinetes del motor después de 5 años.

7. Servicio y mantenimiento

7.1 Observaciones generales



Sólo se permite trabajar en la bomba o unidad de bombeo cuando no esté funcionando. Consulte el capítulo 2.



Sólo personal entrenado y con experiencia o bien personal de servicio del fabricante puede realizar labores de mantenimiento y servicio, que además esté familiarizado con estas Instrucciones de funcionamiento.

7.2 Sellos mecánicos



Antes de abrir la bomba es imprescindible leer los capítulos 2 y 8.

Si el líquido manipulado tiene escapes en el sello mecánico, está dañado y habrá que cambiarlo.

7.3 Cojinetes del motor

Después de 5 años aproximadamente, la grasa de los cojinetes del motor está tan envejecida que se

recomienda sustituir los cojinetes. Sin embargo, los cojinetes deben cambiarse después de 25.000 horas de servicio al menos, o bien hay que respetar las Instrucciones de mantenimiento del proveedor del motor si éstas recomiendan un periodo de mantenimiento más breve.

7.4 Limpieza de la bomba

- La suciedad en el exterior de la bomba tiene un efecto adverso sobre la transmisión del calor. Por ello es conveniente limpiar la bomba con agua a intervalos regulares (dependiendo de lo sucia que esté).
- No limpie la bomba con agua presurizada; el agua llegaría a los cojinetes.

8. Desmontaje y reparación de la bomba

8.1 Observaciones generales



Sólo personal entrenado y autorizado o el personal especializado del fabricante puede realizar reparaciones en la bomba o el sistema de bombeo.



Para desmontar la bomba, preste atención a los capítulos 2 y 4.1.

Si el cliente lo desea, es posible contratar personal especializado para montaje y reparaciones.



Si se bombean líquidos peligrosos, es necesario eliminarlos adecuadamente antes de desmontar la bomba. Cabe recordar que, aunque las bombas estén drenadas, siempre quedan restos de líquido. En caso necesario, lavar o descontaminar la bomba. Debe cumplirse la normativa vigente, de lo contrario se pondría en peligro la salud de los empleados.

- Antes del desmontaje hay que asegurarse de que la bomba no pueda ponerse en marcha inadvertidamente.
- La envuelta de la bomba debe estar drenada y sin presión.
- Es necesario cerrar todos los dispositivos de las tuberías de aspiración y descarga.

 Las piezas tienen que estar a temperatura ambiente.



Fije las bombas, unidades o piezas sueltas desmontadas contra el vuelco o el deslizamiento.



Cuando se desmonte la bomba sólo puede utilizarse una llama abierta (lámpara de soldar, etc.) cuando no haya peligro de causar un incendio, una explosión o la emisión de vapores nocivos.



Se recomienda utilizar solo piezas originales. Preste especial atención a los materiales correctos y al diseño apropiado.

8.2 Generalidades

El desmontaje y el montaje deben ajustarse al plano de sección transversal.

Se precisan sólo herramientas habituales.

Antes de desmontar hay que comprobar si las piezas necesarias están preparadas.

Se recomienda desmontar la bomba únicamente hasta que sea posible cambiar la pieza reparada.

Protección de acoplamiento, intercambio de motor



Asegúrese de que mientras trabaja con una protección de acoplamiento abierta nadie pueda activar la máquina de propulsión.

Según las normas de prevención de accidentes, el grupo sólo puede utilizarse con una protección de acoplamiento montada. En la cara interior de la protección de acoplamiento (posición 95 en el diagrama seccional) hay sujeta una horquilla de ajuste. Esta horquilla se utiliza como ayuda cuando se sustituye el motor.

9. Piezas de repuesto, bombas de repuesto

9.1 Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto deben seleccionarse para una duración de dos años en funcionamiento continuo. Si no se aplican otras pautas, se recomienda guardar en stock las siguientes piezas (conforme a VDMA 24296).



Para garantizar una disponibilidad óptima es aconsejable mantener en stock una cantidad razonable de repuestos, sobre todo si están hechos de materiales especiales y, en el caso de los sellos mecánicos, por los plazos de entrega más largos.

		Núme	ro de b	omba	s (incl.	bomb	as res	erva)	
		2	3	4	[`] 5	6/7	8/9	10/+	
Repuestos			Número de repuestos						
Propulsor		1	1	1	2	2	2	20%	
Eje con llaves y	tuercas	1	1	1	2	2	2	20%	
Juntas para env bomba	uelta de juegos	4	6	8	8	9	12	150%	
otras juntas	juegos	4	6	8	8	9	10	100%	
Sello mecánico	juegos	1	1	2	2	2	3	25%	
Motor		1	1	2	2	3	4	50%	
Unidad de accionamiento c	ompleta	-	-	-	-	-	1	2	

Pedidos de repuestos

Para hacer un pedido de repuestos se precisa esta información:

•	Tipo:	

- S/N (Nº pedido): _____
- Nombre de pieza:
- Plano de sección transversal:

Toda la información está incluida en la hoja de características y en el plano de sección transversal pertinente.



Guarde las piezas de repuesto en sitios cerrados y limpios.

9.2 Bombas de reserva



Mantenga dispuesta una cantidad suficiente de bombas de reserva en plantas donde el fallo de una bomba podría poner en peligro vidas humanas o causar daños materiales y costes elevados. Es imprescindible realizar comprobaciones regulares para garantizar que esas bombas están listas para funcionar (capítulo 6.8).



Almacenamiento de bombas de reserva según el capítulo 6.8.

10. Fallos: causas y soluciones

Las siguientes observaciones sobre causas de fallos y cómo repararlas son una ayuda para identificar el problema. El departamento de Servicio al cliente del fabricante está disponible para reparar los fallos que el operario no pueda o no desee reparar. Si el operario repara o modifica la bomba, los datos de diseño de la hoja de características y el capítulo 2 de estas Instrucciones deberán tenerse especialmente en cuenta. En caso necesario se solicitará un consentimiento por escrito del fabricante.

							æ			en obturador eje demasiado alto		
							Temperatura en obturador eje demasiado alta			9		
				mecanismo accionamiento	bomba		용	В		iac		
	8			nie	E O	Temperatura de bomba demasiado alta	sia	Temperatura de cojinete demasiado alta		nas		
	E			ıan	ab	0	mag	ф		gen		
	poco tiempo			ior	Funcionamiento inadecuado de la	iac	der	sia		<u>e</u>		
	8			300	p o	ıas	je	ma		r ej		
g	<u>a</u>			00	ad	lem	r e	der		9		
baja	La descarga se detiene al			ism	灵	ad	g	te		ura		
9	eu	aja	Altura demasiado alta	ani	age	d	urs	ine		jq		
igo	Jeti	q c	o a	Эес	.≌	ο	opt	coj		Į,		
nas	ė	ad	ad	u u	월	g	eu	ge	g	S		
Descarga demasiado	g	asi	asi	Sobrecarga en	nie l	ā	ũ	ra	Fuga en bomba	fugas		
g	arç	em	eu	ırg	Jar	afn	atn	atn	ğ	de f		
arc	SSC	яd	яq	Soe	Į.	Se l	Ser	er	e	Ф		
Se	a de	tur	tur	obr	ŭ	Ĕ	m/	m	rga	ndice	Cours	Colución
۵	Ге	Ā	Ā	S	Н	¥	Τe	Ŧ	Fι	ĺ'n	Causa	Solución
						Ī					Contrapresión demasiado alta	ver si la instalación está sucia, abrir válvula descarga
												reducir resistencia en tubería descarga (p.ej. limpiar filtro si es
												necesario)
										_		utilizar propulsor más grande (atención a la potencia del motor)
		•		•						_	Contrapresión demasiado baja, descarga demasiado baja	válvula descarga mariposa
			•	-							Velocidad demasiado alta	reducir velocidad
												comparar velocidad de motor y velocidad especificada de
												bomba (placa de características)
												al ajustar velocidad (transformador frecuencias) comprobar
-	$\vdash \vdash$	_	\vdash		\vdash		-		-	1	Volgoidad damaaiada baia	ajuste del valor de referencia
		-									Velocidad demasiado baja	aumentar velocidad (verificar potencia motor disponible) comparar velocidad de motor y velocidad especificada de
												bomba (placa de características)
												al ajustar velocidad (transformador frecuencias) comprobar
												ajustes de valor de referencia
	•	•			-	•					Flujo demasiado bajo	aumentar flujo mín. (abrir válvula descarga, derivación)
	H		H		Н			•		T	Flujo demasiado alto	reducir flujo (válvula descarga de mariposa)
			•								Diámetro propulsor demasiado grande	utilizar propulsor más pequeño
		•									Diámetro propulsor demasiado pequeño	utilizar propulsor más grande (atención a la potencia del motor)
		•			•	•					Bomba y/o tuberías no llenas totalmente de líquido	llenar
		- 1										
		_										ventilar
•		-									Bomba o tubería de aspiración/entrada bloqueada	ventilar limpiar
-											Bomba o tubería de aspiración/entrada bloqueada Bolsa de aire en tubería	limpiar ventilar
•		• •									Bolsa de aire en tubería	limpiar ventilar mejorar paso de tubería
•	•				•	-					Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión
•		• •			•	•					Bolsa de aire en tubería	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar
	•	•			•	•					Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros)
	•	• •			•						Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido
•	-	•			•						Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética
•	-	•			•						Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado
•	-	•			•	•					Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado
•	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje
•	-	•				•					Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas)
	-	•				•					Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas
	-	•						-			Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas)
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes
	-	•		•							Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente
	-	•		-							Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir populsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc.
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión)	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir ploques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados?
	-	•		-							Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir ploques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases)	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles
	-	•									Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión)	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir ploques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos
	-	•						•			Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases) Sellado insuficiente	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir populsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos sustituir sellos
	-	•			-						Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases) Sellado insuficiente Cojinete dañado	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir ploquelsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos sustituir sellos
	-	•			-			-			Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases) Sellado insuficiente	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir ploques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos sustituir sellos sustituir sellos sustituir sellos sustituir sellos
	-	•			-			-			Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases) Sellado insuficiente Cojinete dañado	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir ploquelsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos sustituir sellos
	-	•			-			-			Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases) Sellado insuficiente Cojinete dañado	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos sustituir sellos sustituir piezas desgastadas (propulsor, anillos partidos)
•	-	•			-			-			Bolsa de aire en tubería Altura aspiración demasiado alta / NPSH de sistema demasiado pequeño Entra aire Entra aire por obturador de eje Dirección de giro incorrecta Componentes internos desgastados Densidad y/o viscosidad líquido demasiado alta Rayas o rugosidades en eje Posos en sello mecánico Propulsor desequilibrado Fuerzas en canalizaciones demasiado altas (unidad de bombeo bajo tensión) Alimentación eléctrica incorrecta (dos fases) Sellado insuficiente Cojinete dañado	limpiar ventilar mejorar paso de tubería aumentar nivel líquido y presión admisión reducir resistencia en tubería de aspiración/entrada (cambiar curso y anchura nominal, abrir válvulas paso, limpiar filtros) aumentar nivel líquido comprobar si tubería aspiración es hermética limpiar tubería sellado aumentar presión sellado sustituir obturador eje saltar dos fases de alimentación eléctrica (sólo electricistas) sustituir piezas desgastadas solicitar asistencia sustituir piezas limpiar sustituir sello si es necesario si procede, enjuagar o sumergir en agua sustituir bloques/depósitos sustituir propulsor si está roto o con desgastes no uniformes verificar si los ejes funcionan correctamente cambiar tuberías soporte, utilizar compensadores, etc. placa/armazón de cimientos bien colocados? verificar voltaje de todas las fases comprobar conexiones de cables y fusibles apretar tornillos sustituir sellos sustituir limpiar aberturas evacuación en propulsor sustituir piezas desgastadas (propulsor, anillos partidos) ajuste en línea con presión de sistema/presión de entrada

11. Manual de instrucciones del motor, series SM, LM, DPIG, DP



Es necesario cumplir las siguientes instrucciones a fin de garantizar la seguridad durante la instalación, servicio y mantenimiento del motor. Todas las personas encargadas de dichas tareas deberán leer con atención estas instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este documento puede conllevar la pérdida de la garantía sobre el producto.

11.1 Validez

El manual de instrucciones hace referencia a las series que se indican a continuación. Es válido para los motores

de la serie SM, LM tamaño IEC 71 - 132,

de la serie DPIG, DPIH tamaño IEC 80 - 225.

(En el caso de versiones o requisitos especiales, se necesitan indicaciones adicionales)

La denominación exacta de su motor se encuentra en la placa indicadora de potencia del motor que se encuentra en la confirmación de pedido.

Para el resto de modelos y productos, consulte el manual de instrucciones adjunto del fabricante del motor.

11.2 Preparación de la inspección

11.2.1 Inspección de entrada

Se deben comprobar los datos que figuran en la placa indicadora de potencia, en especial la tensión y la conexión (Y = estrella o D = triángulo).

11.2.2 Comprobación de la resistencia de aislamiento

Antes de la puesta en funcionamiento, así como siempre que haya indicios de una elevada humedad, se debe comprobar el estado de la resistencia de aislamiento.

La resistencia - medida a 25°C con un ver ificador de aislamiento (500V DC) - debe superar el valor de referencia que se indica a continuación:

Ri $[M\Omega] \ge (20 \times U) / (1000 + 2P)$

donde U = tensión [V]

P = potencia de salida [kW]



Para evitar el peligro de descarga eléctrica, las bobinas se deben descargar inmediatamente después de efectuar la medición.

En caso de temperaturas ambiente elevadas, el valor de referencia de la resistencia de aislamiento se dividirá por la mitad cada 20ºC.

Cuando no se alcance el valor de referencia, se informará de ello a VOGEL inmediatamente.

Cuando la humedad dentro de la bobina sea demasiado grande, se necesitará un secado. Para efectuarlo, se mantendrá durante 12-16 horas una temperatura de horno de 90°C, y a continuación se efectuará un secado final a 105°C durant e 6-8 horas. Durante el termotratamiento se retirarán los tapones de cierre de aberturas de desagüe que pudiese haber. Las bobinas que hayan estado en contacto con agua salada se deben sustituir, por regla general.

11.3 Ámbito de aplicación y limitaciones de uso

11.3.1 Condiciones de funcionamiento

Los motores están previstos para su utilización dentro de sistemas industriales de impulsión. Los valores límite estándar de la temperatura ambiente son -25°C y +40°C. La altitud máxima estándar de instalación es de 1.000 m sobre el nivel del mar.

11.3.2 Indicaciones de seguridad

La instalación y el manejo del motor se deben confiar únicamente a personal especializado y debidamente cualificado, que conozca los requisitos relevantes para la seguridad.

Se debe disponer de los dispositivos de seguridad para evitar accidentes durante la instalación y el funcionamiento que estén establecidos por la normativa de prevención de accidentes vigente en cada caso.



Los motores no son válidos para su uso en espacios peligrosos que contengan gases u otras sustancias explosivas.



Los motores pequeños cuya alimentación eléctrica se conecte directamente mediante conmutadores termosensibles, pueden ponerse en marcha por sí mismos.

Importante

No poner el pie sobre el motor ni subirse a él.

Precaución: también durante el normal funcionamiento del motor pueden producirse temperaturas elevadas en la superficie del mismo.

Algunas aplicaciones (por ejemplo cuando se alimente el motor mediante convertidores de frecuencias) pueden exigir indicaciones especiales.

Las anillas de suspensión son para levantar exclusivamente el motor.

11.3.3 Número máximo de arranques por hora

Para motores de las series DPIG, DPIH, SM y LM, de más de 7,5 kW, se aplica el diagrama incluido en el apartado 6.4.3.

Para motores de la serie LM con potencias de hasta 7,5 kW se aplica un máximo de 20 arranques por hora.

11.4 Puesta en marcha

11.4.1 Orificios para agua de condensación de la serie DPIG, DPIH

Los motores de tamaños 90-112 no tienen en su versión estándar orificios para agua de condensación. En el caso de que se necesiten dichos orificios, se deben practicar antes de montar el motor, dirigidos hacia abajo y en correspondencia con la respectiva forma del motor.



Al taladrar orificios para agua de condensación, se debe poner atención para no dañar la bobina del motor.

Los motores de tamaños 56-80 o 132-225 vienen de modo estándar con orificios para agua de condensación cerrados, que se deben abrir de vez en cuando, dependiendo de las condiciones de uso.

Cuando dichos orificios no estén orientados hacia abajo, se cerrarán y se practicarán otros que sí lo estén.

11.4.2 Conexión eléctrica

Para conectar a la alimentación eléctrica se debe utilizar un interruptor que garantice la separación completa de todas las fases de la red.



Incluso estando parado el motor puede haber tensiones peligrosas para la alimentación de elementos calefactores o para un calentamiento directo de las bobinas.

Los orificios de la caja de bornes que no se necesiten se deben cerrar.

En el interior de la caja de bornes se dispone de esquemas de conexión para posibles componentes adicionales.

Cuando se emplee un convertidor de frecuencias, la conexión de puesta a tierra de la carcasa del motor se debe emplear para establecer una conexión equipotencial entre la carcasa del motor y la máquina impulsada, siempre que ambas máquinas no estén instaladas sobre una base metálica común.

Para realizar dicha conexión son preferibles los cables planos a los de sección circular.

Conexión directa o arranque estrella-triángulo

La caja de bornes de los motores estándar de una velocidad contiene por regla general seis bornes de conexión y al menos un borne de puesta a tierra.

La puesta a tierra se debe efectuar antes de conectar la alimentación eléctrica y cumpliendo la normativa vigente en cada caso.

La tensión y el tipo de conexión figuran en la placa indicadora de potencia.

Conexión directa (DGL)


Se puede utilizar una conexión en estrella (Y) o una conexión en triángulo (Δ) , según se prefiera.

Por ejemplo, las indicaciones 660VY o 380V∆ se refieren, respectivamente, al modo de conexión "estrella" para 660V y "triángulo" para 380V.

Arranque estrella-triángulo (Y/∆)

La corriente de alimentación debe ser igual a la tensión indicada para la conexión en triángulo. Todas las eclisas de unión se deben retirar del bloque de bornes.

En el caso de modelos cambiapolos y de motores de corriente alterna, así como para versiones especiales, se deben respetar las correspondientes indicaciones que figuran en la caja de bornes.



Bornes de conexión y dirección de giro

Mirando al extremo del árbol del lado del motor (AS), el árbol gira en sentido contrario a las agujas del reloj, siempre y cuando las fases L1, L2 y L3 de la tensión de alimentación estén conectadas según se indica en la figura de la caja de bornes. La dirección de giro se modifica tan pronto dos conducciones de conexión cualquiera se cambien entre sí.

Serie DPIG, DPIH

En los motores DPIG de tamaños 56 - 180 la caja de bornes se encuentra en la cara superior. En los motores DPIG de tamaños 200 - 225 se encuentra a la derecha del árbol secundario.

Esta colocación permite un buen acceso a los cables. Además de las conexiones para la bobina principal y los bornes de puesta a tierra, la caja de bornes puede contener otras posibilidades de conexión, como termistores, calefacción de parada o interruptores bimetálicos.

Serie SM, LM

La conexión se realizará según el esquema de conexiones de la caja de bornes.

Los motores trifásicos incorporan en las instalaciones del cliente una protección contra sobrecargas. ¡Utilizar los interruptores magnetotérmicos protectores del motor con corriente nominal autorizada según la placa indicadora de potencia!



Se recomienda instalar un interruptor diferencial altamente sensible (0,03 A) como protección adicional contra las sacudidas eléctricas si la puesta a tierra es insuficiente.

11.5 Montaje y desmontaje

11.5.1 Observación general

El montaje y desmontaje de los motores se debe llevar a cabo exclusivamente por personal debidamente cualificado y que emplee los instrumentos y métodos apropiados.

11.5.2 Rodamientos

Los rodamientos se deben manipular con especial cuidado. Para desmontarlos se deben utilizar exclusivamente las apropiadas herramientas de extracción. El montaje sólo se debe efectuar cuando estén calientes o empleando una herramienta especial.

11.6 Mantenimiento y engrase

11.6.1 Control general

Examine el estado del motor a intervalos de tiempo regulares.

Mantenga limpio el motor y procure que disponga de una corriente de aire frío.

Compruebe el estado de las juntas del árbol (p. ej. anillo en V) y sustitúyalas si fuese necesario.

Compruebe el estado de todas las uniones y de los elementos de unión (p. ej. tornillos).

Compruebe el estado de los rodamientos con el oído (posibles ruidos extraños), midiendo las vibraciones, midiendo la temperatura de los rodamientos y observando cuánta grasa se lleva consumida.

11.6.2 Lubricación

Todos los motores incorporan por regla general rodamientos engrasados de por vida.

Con temperaturas ambiente estándar, recomendamos cambiar los rodamientos del motor según esta tabla:

Velocidad	Tiempo de	Tiempo		
Volodidad	funcionamiento [h]	transcurrido		
[r.p.m.]	Sustitución	[meses]		
max. 1800	10000	24		
über 1800	5000	12		

La vida del rodamiento rasurado de bolas alcanza alrededor de 17.500 horas de servicio.

11.6.3 Dimensiones de los rodamientos de los motores

Altura de eje	Tipo de rodamientos
DPIG 56	6201 ZZ
DPIG 63	6202 2RS
DPIH 71	6203 2RS
DPIH 80	6204 2RS
DPIH 90 IMB3	6205 ZZ C3
DPIH 90	6205 ZZ C3
IMV1	6305 ZZ C3
DPIG 100 IMB3	6206 ZZ C3
DPIG 100	6206 ZZ C3
IMV1	6306 ZZ C3
DPIG 112	6306 ZZ C3
DPIG 132	6308 ZZ C3
DPIG 160	6309 ZZ C3
DPIG 180	6311 ZZ C3
DPIG 200	6212 ZZ C3
DPIG 225	6213 ZZ C3

T	•	
Altura de eje	delante	detrás
SM80RB5/307	6204 2RSH/C3-WT	6202 2RSH/C3-WT
SM80B5/311	6204 2RSH/C3-WT	6204 2RSH/C3-WT
SM90RB5/315	6205 2RSH/C3-WT	6204 2RSH/C3-WT
SM90RB5/322	6205 2RSH/C3-WT	6204 2RSH/C3-WT
LM100RB5/330	6206 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM112RB5/340	6206 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM132RB5/355	6308 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM132RB5/375	6308 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM160RB5/3110	6310 2Z/C3-WT	6308 2Z/C3-WT
LM160B35/3110	6310 2Z/C3-WT	6308 2Z/C3-WT
LM160B5/3150	6310 2Z/C3-WT	6309 2Z/C3-WT
LM160B35/3150	6310 2Z/C3-WT	6309 2Z/C3-WT
LM160B5/3185	6310 2Z/C3-WT	6309 2Z/C3-WT
LM160B35/3185	6310 2Z/C3-WT	6309 2Z/C3-WT
LM180RB5/3220	6310 2Z/C3-WT	6309 2Z/C3-WT
LM180RB35/3220	6310 2Z/C3-WT	6309 2Z/C3-WT
SM480B5/305	6204 2RSH/C3-WT	6204 2RSH/C3-WT
SM480B5/307	6204 2RSH/C3-WT	6204 2RSH/C3-WT
LM490B5/311	6205 2Z/C3-WT	6205 2Z/C3-WT
LM490B5/315	6205 2Z/C3-WT	6205 2Z/C3-WT
LM4100B5/322	6206 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM4100B5/330	6206 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM4112B5/340	6306 2Z/C3-WT	6206 2Z/C3-WT
LM4132B5/355	6308 2Z/C3-WT	6308 2Z/C3-WT
LM4132B5/375	6308 2Z/C3-WT	6308 2Z/C3-WT
-		

11.6.4 Recambios

Al efectuar los pedidos de recambios se debe indicar la descripción completa del modelo de motor (ver placa indicadora de potencia).

Cuando el motor lleve un número de serie, también se debe indicar este último.

11.6.5 Rebobinado

El rebobinado del arrollamiento del estator sólo se debe realizar por empresas especializadas de reparaciones.


11.7 Tabla de localización de averías de motores

Las instrucciones que se presentan a continuación no cubren todas las particularidades técnicas y diferencias entre los diversos motores ni todas las situaciones que se pueden dar durante la instalación, servicio y mantenimiento de los motores.

Las medidas de mantenimiento y localización de averías del motor se deben encargar exclusivamente a personal cualificado, que utilice las herramientas y medios adecuados.

Alimentación eléctrica defectuosa Verificar y la alimentación eléctrica correspondo a los citatos de la piaca indicadora de potencia del motor y el cardio de la piaca indicadora de potencia del motor y el cardio del circuito eléctrico en la bobina o el cardio del circuito eléctrico en la bobina o el combinador de mando combinador del circuito eléctrico en la bobina o el Se response por un zurabido cuando se conecta de la combinador del mando combinador del circuito eléctrico en la bobina o el Se response por un subsidio cuando se conecta del se controlar del mando combinador del estador del estador del estador combinador del estador														
Solution Part Par			Q.		0/									
Solution Part Par			ed .		ö	0								
Solution Part Par			nar		pac	ect						tos		
Solution Part Par			oio		des	orr	eu	rga .			e e	iien		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent		В	fur		o A	in	ıta	g	2		ante	lam		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent	nca	ion	a a	era	m ent	ión	lien	딝	≝		dura	rod		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent	rrai	nuc	iez	Sel	era	tac	sca .	2 G	5		70 ct	de ta		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent	oa	o fı	mp ara	oa	oel n	0.	e re	ien	S		esi\ ien	ıra o al		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent	r n	ır n	or e	r	a S	φ	or s	al a	5		am	ratı adı		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent	Jote	Jotc	notc Jo s	bc	notc	ţid	ot .		틸.	SQ	do e ion	npe nasi		
Desconsissión por sobremientacidad Desconsissión por sobremientacidad Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e inicia de nuevo. Alimentación eléctrica defectuosa Verificar si la silimentación eléctrica corresponder a los espates para el factor de carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga corresponder a los cabilidades en la carga correspondente de la carga correspondente de cabilidades en la carga correspondente de carga correspondente de la carga correspondent	ᇤ	ᇤ	ĵen ∃l u	l	El n	Sen	iii		χ I.	ا چ <u>َ</u>	Zuic unc	ren den	Causa	Solución
Desconeción por sobreintensidad Comprober la sobrecarga en el motor de arranque e indica de núcleo. Alimentación decirica defectuosa descuera en el motor de arranque e descuera en el motor de arranque e el motor de arranque el motor de moto			ш_	ш.	ш	0,	П,	-	1	_	т т	- 0	Fusibles guemados	Instalar fusibles nuevos del modelo correcto con los
Alimentación eléctrica defectuosa Verificar y la alimentación eléctrica corresponde a los clatos de la plata indicadora de potencia de motor y el conserviente de plata indicadora de potencia de motor y el conserviente de plata indicadora de potencia de motor y el componente de combinador de mando de circulto eléctrico en la bobina o el Se reconoce por un aumbido cuando as correcta de interruptor. Compober a cabelado entregado junto con el motor. Fallo mecinico de circulto eléctrico en la bobina o el Se reconoce por un aumbido cuando as correcta de interruptor. Compober a cabelado per la plata de combinador de mando de mando de combinador de mando de la mando													. dollare quemicado	
Alimentación eléctrica detectucas Verificar el la alimentación eléctrica corresponde a los datos de la placa indicadora de la placa indicadora de la españa para el factor de carga correspondente in interrupción del circulto eléctrico en la boblina o el Ser reconoce por un zumbido cuando se conecta el combinador de mando combinador de la carga. Interrupción del sobiena del estatore de mando combinador de la carga de mando combinador de la carga de l	•												Desconexión por sobreintensidad	Comprobar la sobrecarga en el motor de arranque e
dates de la placa indicadora de potencia del motor y si es apta para el factor de cargo esperan de notor y si espate para el factor de cargo el motor. Comprober las conxisones segun di esperan de control del composition de la control del composition de la composi									_	_			All 16 16 16 16 1	
es gata para el factor de carga correspondeur la se gata para el factor de carga correspondeur el sequena de comprehen la corresiones seguir el esquena de combinidor de mando obtenido el control de mando obtenido el combinidor de mando obtenidor de estador comendor filos. Controlar al cleran todos los contactés. Controlar notamentes y lubelocación. Ser conocce por los babeles espendos. Hay que bobinar de la factor defenduoso. Relación el moderno de la factor defenduoso. Relación el ace que pueba. Relación el factor defenduoso. Relación el cargo pueba de la factor defenduoso. Circulto de corriente abiento. Circulto de corriente abiento. Controlar si hay fuebbes que mandos, ademas de los relación de tenedos de la mando de tenedos de la corresponduo el factor de la compositor	-												Alimentacion electrica defectuosa	
Consposance a la red defectuosas Interrupción del circuito eléctrico en la bobina o el cercence por un zunibido cuando se conecto el combinador del mando Interrupción del circuito eléctrico en la bobina o el cercence por un zunibido cuando se conecto el combinador del mando Interrupción del circuito eléctrico en la bobina o el cercence por un zunibido cuando se conecto el combinador del mando Interrupción del circuito de estatores Interrupción del circuito de estatores Interrupción del table del mando del contratore del contratore del mando del mando del contratore del mando del contratore del mando del mando del mando del contratore del mando del mando del mando del contratore del mando del														
Interrupción del circuito eléctrico en la bobina o el Se reconoce por un zumbido cuando es conecta el combinador de mando combinador. Comprobar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión floja. Controlar el cableado por si hay alguna conexión a la bobina del estator. Retirar las placas de cojinere; localizarlas con una flampara de puebba. Retirar las placas de cojinere; localizarlas con una flampara de puebba. Retirar las placas de cojinere; localizarlas con una flampara de puebba. Retirar las placas de cojinere; localizarlas con una flampara de puebba. Retirar las placas de cojinere; localizarlas con una flampara de puebba. Subrollaje de conferencia de la flampara de puebba. Subrollaje de competito de conferencia de potencia. Verificar a los de la flampara de la flampara de puebba. Fallo de red Subrollaje en terminales del motor debldo a una calda de potencia. Verificar a los de la flampara de la red de termina de la red Subrollaje en terminales del motor debldo a una calda de la motor debldo a una calda de la motor debla de la red Carga de arranque demasiado alta Comprobar el siscono de la conso de termión de la red Varillas rotas del rotor o notores flojos Controlar al hay gretas conca des os anillos. Es poeiblo más alto. Comprobar las comoxiones. Verificar a los conductores leinen una escolón transversal andecuada. Comprobar el la registracia de sexosis no un revelle de transformador más alto. Comprobar el las concadores de sambara. Correctar al hay gretas conca de los anillos. Es poeiblo conductores leinen una escolón transversal andecuada. Comprobar si la registracia del cuador o manda de la rediction									T				Conexiones a la red defectuosas	Comprobar las conexiones según el esquema de
combinisador de mando interruptor. Compobar el cableado por si hay alguna conexión fojo. Controlar por lodos les conductos. Fallo medianico Fallo medianico Fallo medianico Cortocirculto de estatores Mala conexión a la bobina del estator Befora fallo medianico Befora fallo pueda de la composición de la bobina del estator Befora fallo pueda de la composición de la bobina del estator Befora fallo pueda de la composición de la bobina del estator Befora fallo pueda de la composición de la bobina del estator Befora fallo pueda de la composición de la bobina del estator Befora fallo pueda de la composición de la composici														cableado entregado junto con el motor.
Falio mecánico Falio mecánico Falio mecánico Falio mecánico Verificar si el motor y al fundamente logram libramente. Controlar i de motor y al fundamente logram libramente. Controlar redamientos y lubricación. Se reconocio por los teubleumácos. Hay que bobinar Retirar las píacas de cojinete; localizartas con una impara de prueba. Retirar las píacas de cojinete; localizartas con una impara de prueba. Sobrecarga del motor Reducir la carga. Revisar si hay varillas o entradas rotas. Subvoltaje Comptodra de las conduciones en fisa ebierta. Controlar el hay discusar en fisa ebierta. Comptodra de las conduciones en fisa ebierta. Controlar el hay discusar en fisa ebierta. Controlar el hay discusar en fisa el fisa de la redución de las conductores. Subvoltaje en terminales del motor debido a una catál. Unitar un votaje más esta consciones. Revisar por si hubiera conexiones en fisa en deligas, a los conductores. Comptodra el las públicas que an enceste un nueva el foisa, del motor el foisa de la motor debido a una catál. Comptodra el las encestes un nueva el foisa, a los conductores el conductores. Comptodra el las grietas ences de las carga de arrangue. Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se neceste un nueva enceste un nueva el foisa, a los casos no se permite una fisa debido de debido de las electros de la carga de arrangue. Controlar si hay grietas encrea del conductores. Localizar la avería con una verificado y solucionar de la carga de									ſ	T				Se reconoce por un zumbido cuando se conecta el
Fallo mecianico Cortocircuito de estatores Controlar ordaminetos y butinación. Cortocircuito de estatores Se reconoce por los fasibles quemados, lavy que bobiar al la motor de neuvo. Mala conexión a la bobian del estator Refirar las placas de cojinete; localizarias con una filado de neuvo. Refirar las placas de cojinete; localizarias con una filado de neuvo. Refirar las placas de cojinete; localizarias con una filado de neuvo. Refirar las placas de cojinete; localizarias con una filado de neuvo. Refirar a las placas de cojinete; localizarias con una filado de neuvo. Refirar a las placas de cojinete; localizarias con una filado de la labora de la labora de la labora de la labora de labora de la labora de lab													combinador de mando	
Controlar odamientos y lubricación. Contocirculto de estatores Se reconcop por los fusibles quemados. Alva que bobinar el motor de nuevo. Maía conexión a la bobina del estator Retier las plazas de cejinete; localizarías con una lámigar de prueba. Retier las plazas de cejinete; localizarías con una lámigar de prueba. Retier las plazas de cejinete; localizarías con una lámigar de prueba. Retier las plazas de cejinete; localizarías con una lámigar de prueba. Retier la crizqua. Retier la crizqua. Controlar si ha visua en el voltagie indicado en la placa de potencia. Verificar la conexión. Circulto de corriente abierto Controlar si ha visua en el voltagie indicado en la placa de potencia. Verificar la conexión. Fallo de red Revisar por si hubicado en la placa de sobrecarga, estatores y pulsadores. Fallo de red Revisar por si hubicadores. Subvoltagie en terminales del motor debido a una caída Utilizar un voltage más alto o un nivel de transformador de tensión de la red Revisar por si hubicadores. Carga de arranque demaslado alta Comprobar el diseña conexiones a red flojas, a los conductores tienen una sección transversal adecuada. Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se reciste un nuevo controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se reciste un nuevo controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se reciste un nuevo. Circulto primario abiento		\vdash		-		-	-	+	+	\dashv			Fallo mecánico	
Maila conexión a la bobina del estator Retirar las placas de cojinete; localizarías con una lámbara de prueba. Maila conexión a la bobina del estator Retirar las placas de cojinete; localizarías con una lámbara de prueba. Subvotaga del motor Reducer la carya varillas centradas rotas. Subvotaga del motor Reducer la carya varillas centradas rotas. Comprobar a se mantiene el voltage indicado en la placa de patencia. Verificia conexión. Comprobar a se mantiene el voltage indicado en la placa de patencia. Verificia conexión. Comprobar a se mantiene el voltage indicado en la placa de patencia. Verificia conexión. Para la													a ano medanico	
Mala conexión a la bobina del estator Retierr las placas de cojinete; localizarlas con una iámpara de prueba. Rotor defectuoso Revisar si hay varillas o entradas rotas. Retutor la carga. Retutor la								1	1	\dashv			Cortocircuito de estatores	Se reconoce por los fusibles quemados. Hay que bobinar
Rotor defectuses o Revisar i al ay varillas o entradas rotas. Rotor defectuses o Revisar i al ay varillas o entradas rotas. Rotor defectuses o Revisar i al ay varillas o entradas rotas. Rotor defectuses o Revisar i al ay varillas o entradas rotas. Rotor defectuses o Revisar i a revisar i acreatón. Rotor de revisar i comestón. Corrotor si hay fusibles quenados de de baterias. Vertigal indicado en la placa de bateria de la comestón. Fallo de red Revisar por si habiera conexiones a red flojas, a los fusibles y al control. Subvoltaje en terminales del motor debido a una caida di Militaz un volorido. Subvoltaje en terminales del motor debido a una caida di Militaz un volorido de tensión de la red Carro de enseña de arranque demassiado alta de conductores tienen una sección transversal adecuada. Varillas rotas del rotor o rotores flojos Combolar si hay gretase cerca de los anillos. Es posible de arranque de arranque demassiado baja Rotor porque na la mayoría de los casos no se permite una reparación duraderra. Presión en servicio demassiado baja Comprobar si la resistencia es excesiva. Villizar una securia do un verificador y solucionaría. Rotor porque na la mayoría de los casos nos se permite una reparación duraderra. Presión en servicio demassiado baja Comprobar si la resistencia es excesiva. Villizar una securia con un verificador y solucionaría. Socuencia de faseas incorrecta Socuencia de faseas incorrecta Socuencia de faseas incorrecta Socuencia de faseas incorrecta de ventilisción estén cumparire saberturas de ventilisción	Ш			L										el motor de nuevo.
Rotor defectuses Rotor defectuses Rotor defectuses Interrupcion de fase Comtrolar si hay varillas o entradas rotas. Comtrolar si hay varillas o entradas rotas. Comtrolar si hay conducciones en fase abierta. Subvoltaje Comprobar si se mantiene el voltaje indicado en la placa de potencia. Verificar la conexión. Circuito de corriente abierto Controlar si hay conducciones area flojas, a los descretas, estatores y pulsadores. Fallo de red Controlar si hay estatores y pulsadores. Fallo de red Subvoltaje en terminales del motor debido a una caida de cotencia, estatores y pulsadores. Fallo de red Subvoltaje en terminales del motor debido a una caida de tension de la red Carga de arranque demasiado alta Comprobar el fano del motor o respecto a la carga de arranque. Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesite un nuevo rotor, porque en la mayoria de los casos no se permite una reparación duradora. Individo de barras defectusos Individos de forma de la fase en individos de forma de la fase en individor de ventilación y controlar si un flujo da reconstruito. Es posible que las acidadad y que impidan la riorigeración de aire confluención de la reconstruito. Individos de forma de la fase del motor Individos de la c									ſ	T			Mala conexión a la bobina del estator	
Sobrecarga del motor Reducir la carga.	\vdash								_				D	
Interrupción de fase				-	_	-		+	+	\dashv				
Subvoltigie Comprobar si se mantiene el voltagie indicado en la placa de potencia. Verificar la conexión. Tensión de la red Subvoltagie en terminales del motor debido a una caida Utilizar un voltage más conexiónes a red flojas, a los tusibles y atestatores y pulsadores. Revisar por si hubiera conexiónes a red flojas, a los tusibles y activatores. Revisar por si hubiera conexiónes a red flojas, a los tusibles y activatores. Subvoltagie en terminales del motor debido a una caida Utilizar un voltage más alto o un nivel de transformador más alto. Comprobar las conexiónes. Verificar si los conductores tienen una sección transversal adecuada. Carga de arranque demasiado alta Comprobar a floser del motor con respecto a la carga de protor o rotores flojos Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesita un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos en se permite una reparade un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos en se permite una reparade un nuevo. Circuito primario abierto Inducido de barras defectucoso Montar uno nuevo. Inducido de barras defectucoso Montar uno nuevo. Inducido de barras defectucoso Montar uno nuevo. Secuencia de lasse incorrecta a lasseadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de arie continuo enfría el motor. Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correcta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correcta del motor. Piese de terra Revisar por a la carga de compensación desplazadas Revisar por la que de perma están correcta de neces de la controlar de la controlar de nuevo el motor. Revisar	H			<u> </u>	F	\vdash	F	+	+	\dashv				
de potencia. Verificar la conexión. Tallo de red Fallo de red Fallo de red Subvoltaje en terminales del motor debido a una caída de sobrecarga, estatores y pulsadores. Revisar pro voltage imás alto o un nivel de transformador más alto. Comprobar el deseño de la red forma de tensión de la red Carga de arranque demasiado alta Comprobar el deseño del motor con respecto a la carga de arranque demasiado alta Controlar si hay prietas cerca de los anillos. Es posible que se neceste un nuevo nota mentre de la carga de arranque demasiado alta Circuito primario abierto Circuito primario abierto Circuito primario abierto Circuito primario abierto Controlar si hay prietas cerca de los anillos. Es posible que se neceste un nuevo nota mentre de la carga de arranque de la carga de arranque de la carga de arranque de la carga de la									-					
de sobracarga, estatores y pulsadores. Fallo de red Subvoltaje en terminales del motor debido a una calda de tensión de la red Carga de arranque demasiado alta Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque un nuevo controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesión duradera. Circuito primario abierto Circuito primario abierto Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque demasiado baja Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque demasiado baja Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque demasiado baja Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque demasiado baja Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque respecto de la motor con respecto a la carga de arranque respecto de la macor Induccido demasiado baja Comprobar el abastecimiento de cornente. Solutifurar la avería con un verificador y solucionaria. Comprobar el abastecimiento de cornente. Solutifurar la avería con un verificador y solucionaria. Comprobar el abastecimiento de cornente. Solutifurar la sonexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación esten Limipar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfría el motor. Puede que falla funda fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctade le motor Controlar si los conductos de empalme están correctade le motor Toma de tiera Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averáse en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Cambiar el rodamiento. Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrar de nuevo el motor.														
Fallo de red Fa		•											Circuito de corriente abierto	
Subvoltaje en terminales del motor debido a una calda Ultilizar un vortigale más alto o un nivel de transformador más alto. Comprobar las conexiones. Verificar si tos conductores tienen una sección transversal adecuada. Carga de arranque demasiado alta Carga de arranque demasiado alta Carga de arranque demasiado alta Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque. Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesite un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reparación duradera. Circuito primario abierto Circuito primario abierto Inducido de barras defectuoso Inducido de locales defectuoso Inducido de locales defectuoso Inducido de locales defectuoso Inducido defectuoso Inducido defectuoso Inducido defectuoso Inducido defectuoso Induc									_	_				
Subvoltaje en terminales del motor debido a una caida Utilizar un voltaje más alto o un nivel de transformador de tensión de la red de tensión de la red de tensión de la red comprobar las consovances. Verificar si los conductores tienen una sección transversal adecuada. Carga de arranque demasiado alta Comprobar el diseño del motor con respecto a la carga de arranque. Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesite un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reparación duradera. Localizar la avería con un verificador y solucionarla. Circuito primario abierto Localizar la avería vera escribi transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Secuencia de fases incorrecta Sustituir sa conexiones en el motor y en el cuadro de atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración correcta del motor correcta del motor correcta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correcta del motor Puede que falle una fase del motor Comprobar si hay averías en conductos de empalme están correcta del motor Puede que falle una fase del motor Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conceto del motor Redictivado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no pajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no mode de des descorde de lubricante de so rodamientos y el debo el caso corregir. El tento de varias f			•										Fallo de red	
de tensión de la red más alto. Comprobar las conexiones. Verificar si los conductores tienen una sesción transversal adecuada. Carga de arranque demasiado alta Comprobar el dieño del motor con respecto a la carga de arranque. Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesite un nuevo no rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reprazación duradera. Tensión en servicio demasiado baja Comprobar si la resistencia es excesiva. Tensión en servicio demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Secuencia de fases incorrecta Es posible que las abarty que impidan la refrigeración de aire continuo entría el motor y en el cuadro de matascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo entría el motor. Puede que falla una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Puede que falla una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Toma de tierra Localizar la avería y resolvería. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Cambiar el rodamiento. Rodamiento defectuoso Cambiar el rodamiento. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no najustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no najustado Equilibrar de nuevo el motor. El intor de varias fases funciona con una fase Juego axia muny grande El es este menos estadares. Per la residiad de lubricante está abierto. Dejar una distancia suficiente. El restrilador roza con el acubierta Dejar una distancia suficiente. El restrilador roza con el acubierta Dejar una distancia suficiente. El restrilador roza con el acub									_				Subvoltaie en terminales del motor debido a una caída	
■ Carga de arranque demasiado alta de de arranque de de arranque.														más alto. Comprobar las conexiones. Verificar si los
Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar si hay grietas cerca de los anillos. Es posible que se necesite un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reparación duradera. Comprobar si la resistencia es excesiva. Utilizar una sección transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nevo. Comprobar si la resistencia es excesiva. Utilizar una sección transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nevo. Confirmidar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Sustituir las conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación esten Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración di correctade el motor Controlar si los conductos de empalme están correctade el motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Localizar la averla y resolverla. Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Rodamiento defectuoso Requilibrar de nuevo el motor. Equilibrar d														
Varillas rotas del rotor o rotores flojos Controlar à la y agrietas cerca de los anillos. Es posible que se necesite un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reparación duradera. Cincuito primario abierto Localizar la avería con un verificador y solucionarla. Tensión en servicio demasiado baja Comprobar si la resistencia es excessiva. Utilizar una secolón transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Sustitur las conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación esten Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfría el motor. Controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfría el motor. Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conecidados. Toma de tierra Localizar la avería y resolveria. Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrar do en uevo el motor. Equilibrar do envero el motor. Equilibrar de nuevo el motor. El motor de varias fases tunciona con una fase Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. El eventilador roza con el alsiamiento Dejar ilbrar de nuevo el motor. El eventilador roza con el alsiamiento Dejar ilbrar de lespacio del ventilador. El eventilador roza con el alsiamiento Dejar ilbrar de las sucición de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Returar el revero. Pesas de compensación de protamientos con kercesen y engrasa													Carga de arranque demasiado alta	
que se necesite un nuevo rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reparación duradera. Circuito primario abierto Localizar la averta con un verificador y solucionarla. Tensión en servicio demasiado baja Comprobar si la resistencia es excesiva. Utilizar una sección transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Sustituir las conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación estén Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfrá el motor. Puede que falle una fase del motor Correcta del motor Puede que falle una fase del motor Correctamente conectados. Comprobar si hay averías en conductos de empalme están correctamente conectados. Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conecinos y transformadores. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado con media cunha y cunha entera) El motor de varias lases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. El le ventilador roza con la cubierta Dejar libre el espacio del ventilador. El le ventilador roza con la cubierta Dejar libre el espacio del ventilador. El le ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. El pediormado a dañado Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Reducir la carlidad de lubricante, el rodamientos con keroseno y engrasarlos de n	\vdash								_				N ''	
rotor, porque en la mayoría de los casos no se permite una reparación durradera. Circuito primario abierto Circuito primario abierto Tensión en servicio demasiado baja Tensión en servicio demasiado baja Tensión en servicio demasiado baja Comprobar si la resistencia es excesiva. Unitizar una sección transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Secuencia de fases incorrecta Secuencia de fases incorrecta Es posible que las aberturas de ventilación estén Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración correcta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Toma de tierra Localizar la avería y resolverla. Rodamiento defectuoso Cambiar el rodamiento. Rodamiento defectuoso Cambiar el rodamiento. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. (equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado (equilibrar de nuevo el motor. (equilibrado con media cunha y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Dejar lure el espacio del ventilador. El ventilador roza con la acubierta Dejar lure el espacio del ventilador. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. El ventilador geras lubricante Rotores descompensados Equilibrar de nuevo el motor. El ventilador geras lubricante El ventilador con media calida decunha del palaca y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo el motor. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo el motor. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. La calidad del lubrica				-									varillas rotas del rotor o rotores flojos	
una reparación duradera. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □														
Tensión en servicio demasiado baja Comprobar si la resistencia es excesiva. Unitizar una sección transversal adecuada para los conductores. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Secuencia de fases incorrecta Secuencia de fases incorrecta Sustituir las conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación estien lumipar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo de aire continuo enfría el motor. Correcta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Toma de tierra Localizar la averia y resolvería. Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Cambipar el rodamiento. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase El motor de varias fases funciona con una fase El i ventilador roza con la cubierta El el ventilador roza con el aislamiento El El ventilador roza con el aislamiento Bejar libre el espacio del ventilador. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Para Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Para la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos y comporbar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Para la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos y comporbar la cupicante viejo, lavar los rodamientos y comporbar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos y el publicante y el lubricante y el publicante; le rodamiento de sestar lleno como mucho hasta la mitad. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Equilibrar de nuevo. Comprobar la caridad de lubrica														una reparación duradera.
Utilizar una sección transversal adecuada para los conductores. Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo. Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Sustituir fas conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación esten Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfría el motor. Correcta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Inductore de ventilación es place de motor correctamente conectados. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Equilibrar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Limpiar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Limpiar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Limpiar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Limpiar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Limpiar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. Dejar libre el espacio del ventilador. Hendidura de ventilación no uniforme Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rodores descompensados Equilibrar de nuevo. Rodores descompensados Equilibrar de nuevo. Rodores descompensados Equilibrar de nuevo. Retirar el lubricante eje. Rodores descompensados en lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasardos de nuevo con lubricante. Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno c														
Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo.					•								Tensión en servicio demasiado baja	·
Inducido de barras defectuoso Montar uno nuevo.														
Tensión de red demasiado baja Clarificar el abastecimiento de corriente. Secuencia de fases incorrecta Sustituir las conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación estin Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo datascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración dorrecta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Equilibrar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. El ventilador roza con el acibierta El ventilador roza con el acibierta El ventilador roza con el asistamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Padado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Padado el caso corregir. Rotores descompensados en una dada de lubricante el lubrican								+	\dashv	+			Inducido de harras defectuoso	
Secuencia de fases incorrecta Bustituir las conexiones en el motor y en el cuadro de mando. Es posible que las aberturas de ventilación estén Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfría el motor. Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Localizar la avería y resolverla. Toma de tierra Localizar la avería y resolverla. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Rodamiento defectuoso Rodamiento desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado (equilibrar de nuevo el motor. (equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varías fases funciona con una fase Localizar la vereía y resolverla. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrar de nuevo el motor. El motor de varías fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Jugo axial muy grande Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. El ventilador roza con la cubierta Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con la cubierta Dejar ilbre el espacio del ventilador. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Equilibrar de nuevo. Equilibrar de nuevo. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregír. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Equilibrar de nuevo. Equilibrar o cambiar el eje. Rotores descompensados Equilibrar o cambiar el eje. Rotores descompensados Equilibrar o cambiar el eje. Carantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos y ondamientos y ondamientos y ongarasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la caralidad del lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Demasiado lubricante Bolas defect					•				1					
Bis posible que las aberturas de ventilación estén Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfria el motor.						-			1					Sustituir las conexiones en el motor y en el cuadro de
atascadas por la suciedad y que impidan la refrigeración de aire continuo enfría el motor. correcta del motor Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. Toma de tierra Localizar la avería y resolverla. Toma de tierra Localizar la avería y resolverla. Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Cambiar el rodamiento. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Juego axial muy grande Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. El ventilador roza con la cubierta Dejar libre el espacio del ventilador. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Hendidura de ventilación no uniforme Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Al Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Pesa dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. La calidad del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del														mando.
Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. I ma de tierra Localizar la avería y resolverla. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Cambiar el rodamiento. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. (equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con la cubierta Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con la cislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Refurar a lubricante el je. Rotores descompensados Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Refurar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Roborecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Roborecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial.							-						Es posible que las aberturas de ventilación estén	Limpiar las aberturas de ventilación y controlar si un flujo
Puede que falle una fase del motor Controlar si los conductos de empalme están correctamente conectados. I Toma de tierra I Toma de tierra Localizar la avería y resolverla. Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Cambiar el rodamiento. Rodamiento defectuoso Cambiar el rodamiento. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado er rotores y acoplamiento no ajustado [cquilibrar de nuevo el motor. (equilibrado con media cuña y cuína entera) El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Juego axial muy grande Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. Asantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del														ue aire continuo entria el motor.
Correctamente conectados. Toma de tierra Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Cambiar el rodamiento. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Juego axial muy grande Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Hendidura de ventilación no uniforme Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Eje deformado o dañado Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	\vdash			\vdash		1	-	+	+	\dashv				Controlar si los conductos de empalme están
Toma de tierra Toma de tierra Tensión de bornes no simétrica Comprobar si hay averías en conductos de empalme, conexiones y transformadores. Rodamiento defectuoso Cambiar el rodamiento. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Juego axial muy grande El ventilador roza con la cubierta El ventilador roza con la cubierta El ventilador roza con el aislamiento El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Barantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Bobas defectuosas o pistas de rodadura duras Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Comprobar la orientación y el empuje radial y axial.													. 2222 que laite una laco del motor	•
Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Rodamiento defectuoso Cambiar el rodamiento. Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrar odamientos o colocar una arandela espaciadora. Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. El deformado o dañado Demasiado lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Edubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. El Demasiado lubricante Edubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. El Demasiado lubricante El Demasiado lubricante El Demasiado lubricante El calidad del lubricante está sucio Retirar el lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. El Demasiado lubricante está sucio El Demasiado lubricante está sucio El cantidad de lubricante; el rodamient								┇	╛				Toma de tierra	Localizar la avería y resolverla.
Rodamiento defectuoso Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con la cubierta El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo el motor. El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. Dejar una distancia suficiente. Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del							-		T	1			Tensión de bornes no simétrica	
Pesas de compensación desplazadas Equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado (equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Juego axial muy grande El ventilador roza con la cubierta El ventilador roza con el aislamiento El ventilador roza con el aislamiento El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Hendidura de ventilación no uniforme Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Parantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. In a calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Demasiado lubricante Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante, el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	Ш	Ш		_		<u> </u>	<u> </u>	4_	4	4			Dedeniente defeatue	
Equilibrado de rotores y acoplamiento no ajustado (equilibrar de nuevo el motor. Equilibrado con media cuña y cuña entera) El motor de varias fases funciona con una fase Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con la alsamiento El ventilador roza con el aislamiento El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Eje deformado o dañado No hay suficiente grasa lubricante Carantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	\vdash					-	-		+	4				
Comprobar si el circuito de corriente está abierto. El motor de varias fases funciona con una fase Comprobar si el circuito de corriente está abierto. Juego axial muy grande Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. El ventilador roza con la cubierta Dejar una distancia suficiente. El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Hendidura de ventilación no uniforme Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Eje deformado o dañado Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	H	H		<u> </u>		\vdash	\vdash	_	+	\dashv				
El motor de varias fases funciona con una fase								ľ						Equilibria do naovo of motor.
Juego axial muy grande Ajustar rodamientos o colocar una arandela espaciadora. Dejar una distancia suficiente. Dejar una distancia suficiente. Dejar una distancia suficiente. Dejar una distancia suficiente. Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Orientar o cambiar el eje. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Rotores descompensados Equilibra									╛				El motor de varias fases funciona con una fase	Comprobar si el circuito de corriente está abierto.
El ventilador roza con el aislamiento Dejar libre el espacio del ventilador. Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Equilibrar de nuevo. Eje deformado o dañado Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del									Ţ					
Hendidura de ventilación no uniforme Comprobar la sujeción de la placa y de los rodamientos y dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Dientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	Ш	Ш		_				-						,
dado el caso corregir. Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Dientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	\vdash			-		-	-	+	₽	•				
Rotores descompensados Equilibrar de nuevo. Eje deformado o dañado Orientar o cambiar el eje.											-		пеницина не уеншастоп по инполле	
Eje deformado o dañado Orientar o cambiar el eje. No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	\Box	Н							\dashv	1	-		Rotores descompensados	
No hay suficiente grasa lubricante Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los rodamientos. La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del												•		
La calidad del lubricante afecta o el lubricante está sucio Retirar el lubricante viejo, lavar los rodamientos con keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del								ı	1	T				Garantizar la calidad adecuada del lubricante de los
keroseno y engrasarlos de nuevo con lubricante. Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	Ш	Ш				<u> </u>	<u> </u>	_	4	_				
Demasiado lubricante Reducir la cantidad de lubricante; el rodamiento debe estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del												-	La calidad del lubricante atecta o el lubricante está sucio	
estar lleno como mucho hasta la mitad. Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del	\vdash	H		<u> </u>		\vdash	\vdash	+	+	\dashv			Demasiado lubricante	
Sobrecarga de rodamientos Comprobar la orientación y el empuje radial y axial. Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del												_	2 S GOIGGO IGDITOGINO	
■ Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del								1	╛					Comprobar la orientación y el empuje radial y axial.
[ſ	T			Bolas defectuosas o pistas de rodadura duras	Cambiar los rodamientos; limpiar bien la carcasa del
	Ш			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>							rodamiento antes de introducir un rodamiento nuevo.

Schnittzeichnung - Plan coupe - Sectional drawing LR



Gültig für Type: Valable pour type: Valid for type: LR 40-125 U 072 LR 40-125 U 112 LR 40-160 U 152 LR 40-160 U 222 LR 40-200 U 302 LR 40-200 U 402 LR 40-200 U 552 LR 40-250 U 752 LR 40-250 U 1102 LR 50-125 U 112 LR 50-125 U 152 LR 50-160 U 222 LR 50-160 U 302 LR 50-160 U 402 LR 50-200 U 552 LR 50-200 U 752 LR 50-250 U 1102A LR 50-250 U 1102 LR 50-250 U 1502 LR 65-125 U 222 LR 65-125 U 302 LR 65-125 U 402 LR 65-160 U 552 LR 65-160 U 752 LR 65-200 U 1102A LR 65-200 U 1102 LR 65-250 U 1502 LR 65-250 U 1852 LR 65-250 U 2202 LR 80-125 U 302 LR 80-125 U 402 LR 80-125 U 552 LR 80-160 U 752 LR 80-200 U 1102 LR 80-200 U 1502 LR 80-200 U 1852 LR 80-200 U 2202 LR 100-160 U 1102 LR 100-200 U 1852 LR 100-200 U 2202

LR 40-200 U 054 LR 40-200 U 074 LR 40-250 U 114 LR 40-250 U 154 LR 50-200 U 074 LR 50-200 U 114 LR 50-250 U 154 LR 50-250 U 224 LR 65-160 U 074 LR 65-160 U 114 LR 65-200 U 154 LR 65-250 U 224 LR 65-250 U 304 LR 80-125 U 074 LR 80-125 U 114 LR 80-200 U 154 LR 80-200 U 224 LR 80-200 U 304 LR 80-250 U 404 LR 80-250 U 554 LR 100-160 U 154 LR 100-200 U 224 LR 100-200 U 304 LR 100-250 U 404 LR 100-250 U 554 LR 100-250 U 754

Nr.	Teilebezeichnung
1	Laufrad
4	Pumpengehäuse
9/D	Spaltring druckseitig
9/S	Spaltring saugseitig
11	Laterne
14	Distanzring
16	Unterlegscheibe
17	Sicherungsblech
18/G	Zwischenwand
18/M	Motorzwischenflansch
24	Welle
25	Leistungsschild
28	Laufradmutter
80/F	Stützfuss (optional)
F	Federscheibe
G	Gleitringdichtung
L	Entlüftung
M	Manometeranschluss
Mo OR PF1 PF2 S18	Motor O-Ring Passfeder für Laufrad Passfeder für Motor Gewindestift

Nomenclature	Index of Parts
Roue	Impeller
Corps de pompe	Pump casing
Bague d'usure du fond	Wear ring, motor side
Bague d'usure cóté ouí	Wear ring, suction side
Lanterne	Lantern
bague entretoise	Spacer ring
Signe de performance	Rating plate
rondelle	Washer
frein d'écriou	Base lock washer
Plaque intermédiaire	Seal holding disk
Bride intermédiaire	Intermediate flange
Arbre	Shaft
Ecrou de blocage de	Impeller nut
roue	a company for a t
béquille	support foot
Rondelle élastique	Spring washer
Joint méchanique	Mechanical seal Air release
Aérage	
Raccordement de	Connection for pressure
manométre Moteur	gauge
	motor O ring
Joint torique Clavette de la roue	O-ring
Clavelle de la 10de	Impeller key

echnische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich!

Sous réserve de modifications

Subject to techn. alterations! Not to scale! Non à l'échelle!


Motor key

Stud bolt

Vis d'arret

Clavette de la moteur

Schnittzeichnung - Plan coupe - Sectional drawing LMR



Gültig für Type: Valable pour type: Valid for type: LMR 125-160 U 304 LMR 125-200 U 404 LMR 125-200 U 554 LMR 125-250 U 754 LMR 125-250 U 1104 LMR 125-315 U 1504 LMR 125-315 U 1854 LMR 125-315 U 2204 LMR 150-200 U 554 LMR 150-200 U 754 LMR 150-200 U 1104 LMR 150-250 U 1104 LMR 150-250 U 1504 LMR 150-250 U 1854

Nr.	Teilebezeichnung
1	Laufrad
4	Dumpangahäusa

4 Pumpengehäuse 11 Laterne 18/M Motorzwischenflansch

24 Welle
28 Laufradmutter
80/F Stützfuss (optional)
95 Kupplungsschutz

DR Drossel
E Entleerungsschraube
F Federscheibe
G Gleitringdichtung

L Entlüftung M Manometeranschluss

M1 Sechskantmutter M4 Sechskantmutter

Mo Motor OR O-Ring

PF1 Passfeder für Laufrad
PF2 Passfeder für Motor
S1,S4 Stiftschraube
S2,S3 Gewindestift
S19 Sechskantschraube

S24 Innensechskantschr. U4 Unterlegscheibe

Nomenclature

Roue Corps de pompe Lanterne Bride intermédiaire

Arbre Ecrou de blocage de roue

béquille Protection d'accouplement

commande de puissance drainage

Rondelle à ressort Joint méchanique Aérage

Raccordement de manométre Écrou á six pans Écrou á six pans

Moteur
Joint torique
Clavette de la roue
Clavette de la moteur

goujon goujon Vis á six pans Vis avec téte á six pans Rondelle d'écrou de blocage de roue

Index of Parts

Impeller
Pump casing
Lantern

Intermediate flange Shaft

Impeller nut support foot Coupling guard

throttle drainage Spring washer Mechanical seal Air release

Connection for pressure


gauge Hexagonal nut

Hexagonal nut motor O-ring Impeller key Motor key Stud bolt

Stud bolt Hexagonal screw Hexagonal socket screw Washer for impeller nut Technische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich!

Nicht maßstäblich! Sous réserve de modifications techniques! Non à l'échelle!

Schnittzeichnung - Plan coupe - Sectional drawing LRZ



Gültig für Type: Valable pour type: Valid for type:

LRZ 40-125 U 072 LRZ 40-125 U 112 LRZ 40-160 U 152 LRZ 40-160 U 222 LRZ 40-200 U 302 LRZ 40-200 U 402 LRZ 40-200 U 552 LRZ 40-250 U 752 LRZ 40-250 U 1102 LRZ 50-125 U 112 LRZ 50-125 U 152 LRZ 50-160 U 222 LRZ 50-160 U 302 LRZ 50-160 U 402 LRZ 50-200 U 552 LRZ 50-200 U 752 LRZ 50-250 U1102A LRZ 50-250 U 1102 LRZ 50-250 U 1502 LRZ 65-125 U 222 LRZ 65-125 U 302 LRZ 65-125 U 402 LRZ 65-160 U 552 LRZ 65-160 U 752 LRZ 65-200 U1102A LRZ 65-200 U 1102 LRZ 65-250 U 1502 LRZ 65-250 U 1852 LRZ 65-250 U 2202 LRZ 80-125 U 302 LRZ 80-125 U 402 LRZ 80-125 U 552 LRZ 80-160 U 752 LRZ 80-200 U 1102 LRZ 80-200 U 1502 LRZ 80-200 U 1852 LRZ 80-200 U 2202 LRZ 100-160 U 1102 LRZ 100-200 U 1852 LRZ 100-200 U 2202

LRZ 40-200 U 054 LRZ 40-200 U 074 LRZ 40-250 U 114 LRZ 40-250 U 154 LRZ 50-200 U 074 LRZ 50-200 U 114 LRZ 50-250 U 154 LRZ 50-250 U 224 LRZ 65-160 U 074 LRZ 65-160 U 114 LRZ 65-200 U 154 LRZ 65-250 U 224 LRZ 65-250 U 304 LRZ 80-125 U 074 LRZ 80-125 U 114 LRZ 80-200 U 154 LRZ 80-200 U 224 LRZ 80-200 U 304 LRZ 80-250 U 404 LRZ 80-250 U 554 LRZ 100-160 U 154 LRZ 100-200 U 224 LRZ 100-200 U 304 LRZ 100-250 U 404 LRZ 100-250 U 554 LRZ 100-250 U 754

Sous réserve de modifications

Subject to techn. alterations! Not to scale!

Non à l'échelle! techniques!


echnische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich!

Nr.	Teilebezeichnung	N
1	Laufrad	R
4	Pumpengehäuse	Р
11	Laterne	Α
18/M	Motorlaterne	M
24	Welle	S
28	Laufradmutter mit	In
	Scheibe	W
G	Gleitringdichtung	M
M	Entlüftung	Р
M1	Sechskantmutter	Н
OR	O-Ring	Ε
PF1	Passfeder	K
PF2	Passfeder	K
S19	Sechskantschraube	Н

Nomenclature
Roue
Pump casing
Adapter
Motor adapter
Shaft
mpeller lock nut and
washer
Mechanical seal
Plugs and air valve
Hexagonal nut
Elastomers
Key
Key
Hexagon head bolt

Index of Parts Impeller Corps de pompe Lanterne Lanterne de moteur Arbre Ecrou de blocage de roue Joint méchanique Bouchon filete Écrou á six pans Joint torique Clavette Clavette Vis a tete hexagonale

Schnittzeichnung - Plan coupe - Sectional drawing LRZ




Vorbenatien:
Nicht maßstäblich!
Sous réserve de modifications
techniques!
Non à l'échelle!

Subject to techn. alterations! Not to scale!

Technische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich!

Nr. 1 4 9/S 9/D	Teilebezeichnung Laufrad Pumpengehäuse Spaltring / saugseitig Spaltring / druckseitig	Nomenclature Roue Pump casing Wear ring / suction side Wear ring / discharge	Index of Parts Impeller Corps de pompe Bague d' usure Bague d' usure
3/15	Spalling / drucksellig	side	Dague d'usure
11	Laterne	Adapter	Lanterne
18/G	Dichtungsgehäuse	Seal housing	logement de joint
24	Wellenverlängerung	Shaft extension	Arbre
28	Laufradmutter mit Scheibe	Impeller lock nut and washer	Ecrou de blocage de roue
G	Gleitringdichtung	Mechanical seal	Joint méchanique
M	Verschlussschraube	Plugs and air valve	Bouchon filete
OR	O-Ring	Elastomers	Joint torique
PF1	Passfeder	Key	Clavette .
S1	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	Vis a tete hexagonale

Schnittzeichnung - Plan coupe - Sectional drawing LMZ



Gültig für Type: Valable pour type: Valid for type: LMZ 125-160 U 304 LMZ 125-200 U 404 LMZ 125-200 U 554 LMZ 125-250 U 754 LMZ 125-250 U 1104 LMZ 150-200 U 554 LMZ 150-200 U 754 LMZ 150-250 U 1104 LMZ 150-250 U 1504 LMZ 150-250 U 1854

Nr. **Teilebezeichnung** Laufrad

Pumpengehäuse 4 Umschaltklappe 6 11 Laterne Motorzwischenflansch

24 Welle

18/M

Laufradmutter 28 90/A Klappenachse 95 Kupplungsschutz

DR Drossel Е Entleerung F Federscheibe Gleitringdichtung G L Entlüftung M Manometeranschluss

Sechskantmutter M1 Mo Motor OR O-Ring

PF 1 Passfeder für Laufrad PF₂ Passfeder für Motor S1 Stiftschraube S2, S3 Gewindestift

S18 Gewindestift Sechskantschraube S19 S24 Innensechskantschraube U Unterlegscheibe

Nomenclature Roue

Corps de pompe Inversion á clapet Lanterne

Bride intermédiaire Arbre

Ecrou de blocage de roue Clapet d'axe

Protection d'accouplement commande de puissance

drainage Rondelle à ressort Joint méchanique

aérage Racordement de manom.

Moteur Bague O Clavette de la roue

Écrou á six pans

Clavette de la moteur goujon goujon

goujon Vis á six pans Vis avec téte á six pans Rondelle d'écrou

Index of Parts

Impeller Pump casing Reversing flap Lantern

Intermediate flange

Shaft Impeller nut Flap axsis Coupling guard throttle Drainage Spring washer

Mechanical seal Air release

Connection for pre.gauge

Hexagonal nut Motor

O-ring Impeller key Motor key Stud bolt Stud bolt Stud bolt

Hexagonal screw Hexagonal socket screw Washer for impeller nut

Fechnische Änderungen vorbehalten! Nicht maßstäblich! Sous réserve de modifications techniques!

Subject to techn. alterations! Not to scale! Non à l'échelle!

Pesos

LI	R - 2900 rpm	
	Potencia de motor	Peso
Grupo completo	[kW]	[kg]
LR 40-125 U 072	0,75	32
LR 40-125 U 112	1,1	34
LR 40-160 U 152	1,5	36
LR 40-160 U 222	2,2	39
LR 40-200 U 302	3,0	54
LR 40-200 U 402	4,0	67
LR 40-200 U 552	5,5	76
LR 40-250 U 752	7,5	79
LR 40-250 U 1102	11,0	120
LR 50-125 U 112	1,1	34
LR 50-125 U 152	1,5	37
LR 50-160 U 222	2,2	40
LR 50-160 U 302	3,0	45
LR 50-160 U 402	4,0	47
LR 50-200 U 552	5,5	76
LR 50-200 U 752	7,5	80
LR 50-250 U 1102A	11,0	120
LR 50-250 U 1102	11,0	120
LR 50-250 U 1502	15,0	137
LR 65-125 U 222	2,2	46
LR 65-125 U 302	3,0	50
LR 65-125 U 402	4,0	59
LR 65-160 U 552	5,5	80
LR 65-160 U 752	7,5	84
LR 65-200 U 1102A	11,0	115
LR 65-200 U 1102	11,0	115
LR 65-250 U 1502	15,0	140
LR 65-250 U 1852	18,5	153
LR 65-250 U 2202	22,0	167
LR 80-125 U 302	3,0	68
LR 80-125 U 402	4,0	73
LR 80-125 U 552	5,5	84
LR 80-160 U 752	7,5	87
LR 80-200 U 1102	11,0	126
LR 80-200 U 1502	15,0	149
LR 80-200 U 1852	18,5	149
LR 80-200 U 2202	22,0	170
LR 100-160 U 1102	11,0	130
LR 100-200 U 1852	18,5	160
LR 100-200 U 2202	22,0	180

LR - 1450 rpm			
Course commists	Potencia de motor	Peso	
Grupo completo	[kW]	[kg]	
LR 40-200 U 054	0,55	46	
LR 40-200 U 074	0,75	46,5	
LR 40-250 U 114	1,1	60,5	
LR 40-250 U 154	1,5	61	
LR 50-200 U 074	0,75	60,5	
LR 50-200 U 114	1,1	63	
LR 50-250 U 154	1,5	62	
LR 50-250 U 224	2,2	68,5	
LR 65-160 U 074	0,75	48	
LR 65-160 U 114	1,1	49	
LR 65-200 U 154	1,5	65,5	
LR 65-250 U 224	2,2	75,5	
LR 65-250 U 304	3,0	78,5	
LR 80-125 U 074	0,75	52,5	
LR 80-125 U 114	1,1	56	
LR 80-200 U 154	1,5	77	
LR 80-200 U 224	2,2	83	
LR 80-200 U 304	3,0	87,5	
LR 80-250 U 404	4,0	102	
LR 80-250 U 554	5,5	113	
LR 100-160 U 154	1,5	71	
LR 100-200 U 224	2,2	95	
LR 100-200 U 304	3,0	96,5	
LR 100-250 U 404	4,0	110	
LR 100-250 U 554	5,5	119	
LR 100-250 U 754	7,5	135	

Pesos

Pesos LR	Z - 2900 rpm	
	Potencia de motor	Peso
Grupo completo	[kW]	[kg]
LRZ 40-125 U 072	0,75	30
LRZ 40-125 U 112	1,1	31
LRZ 40-160 U 152	1,5	32
LRZ 40-160 U 222	2,2	34
LRZ 40-200 U 302	3,0	65
LRZ 40-200 U 402	4,0	70
LRZ 40-200 U 552	5,5	85
LRZ 40-250 U 752	7,5	91
LRZ 40-250 U 1102	11,0	115
LRZ 50-125 U 112	1,1	35
LRZ 50-125 U 152	1,5	37
LRZ 50-160 U 222	2,2	45
LRZ 50-160 U 302	3,0	47
LRZ 50-160 U 402	4,0	53
LRZ 50-200 U 552	5,5	88
LRZ 50-200 U 752	7,5	93
LRZ 50-250 U 1102A	11,0	110
LRZ 50-250 U 1102	11,0	110
LRZ 50-250 U 1502	15,0	120
LRZ 65-125 U 222	2,2	127
LRZ 65-125 U 302	3,0	115
LRZ 65-125 U 402	4,0	123
LRZ 65-160 U 552	5,5	153
LRZ 65-160 U 752	7,5	159
LRZ 65-200 U 1102A	11,0	248
LRZ 65-200 U 1102	11,0	248
LRZ 65-250 U 1502	15,0	250
LRZ 65-250 U 1852	18,5	272
LRZ 65-250 U 2202	22,0	288
LRZ 80-125 U 302	3,0	154
LRZ 80-125 U 402	4,0	154
LRZ 80-125 U 552	5,5	164
LRZ 80-160 U 752	7,5	172
LRZ 80-200 U 1102	11,0	241
LRZ 80-200 U 1502	15,0	261
LRZ 80-200 U 1852	18,5	289
LRZ 80-200 U 2202	22,0	311
LRZ 100-160 U 1102	11,0	258
LRZ 100-200 U 1852	18,5	384
LRZ 100-200 U 2202	22,0	403

LRZ - 1450 rpm		
	Potencia de motor	Peso
Grupo completo	[kW]	[kg]
LRZ 40-125 U 024A	0,25	46
LRZ 40-125 U 024	0,25	46
LRZ 40-160 U 024	0,25	48
LRZ 40-160 U 034	0,37	50
LRZ 40-200 U 054	0,55	107
LRZ 40-200 U 074	0,75	113
LRZ 40-250 U 114	1,10	117
LRZ 40-250 U 154	1,50	121
LRZ 50-125 U 024	0,25	49
LRZ 50-125 U 034	0,37	51
LRZ 50-160 U 054	0,55	53
LRZ 50-200 U 074	0,75	120
LRZ 50-200 U 114	1,10	128
LRZ 50-250 U 154	1,50	130
LRZ 50-250 U 224	2,20	134
LRZ 65-125 U 034	0,37	75
LRZ 65-125 U 054	0,55	83
LRZ 65-160 U 074	0,75	95
LRZ 65-160 U 114	1,10	97
LRZ 65-200 U 154	1,50	124
LRZ 65-250 U 224	2,20	142
LRZ 65-250 U 304	3,00	148
LRZ 80-125 U 074	0,75	106
LRZ 80-125 U 114	1,1	118
LRZ 80-200 U 154	1,5	163
LRZ 80-200 U 224	2,2	163
LRZ 80-200 U 304	3,0	167
LRZ 80-250 U 404	4,0	201
LRZ 80-250 U 554	5,5	211
LRZ 100-160 U 154	1,5	142
LRZ 100-200 U 224	2,2	155
LRZ 100-200 U 304	3,0	161
LRZ 100-250 U 404	4,0	243
LRZ 100-250 U 554	5,5	249
LRZ 100-250 U 754	7,5	271

LMR, LMZ - 1450 rpm			
A gragada aamalata	Potência do motor	Peso	
Agregado completo	[kW]	[kg]	
LMR 125-160 U 304	3,0	124	
LMR 125-200 U 404	4,0	114	
LMR 125-200 U 554	5,5	143	
LMR 125-250 U 754	7,5	172	
LMR 125-250 U 1104	11,0	216	
LMR 125-315 U 1504	15,0	300	
LMR 125-315 U 1854	18,5	335	
LMR 125-315 U 2204	22,0	345	
LMR 150-200 U 554	5,5	169	
LMR 150-200 U 754	7,5	182	
LMR 150-200 U 1104	11,0	225	
LMR 150-250 U 1104	11,0	240	
LMR 150-250 U 1504	15,0	260	
LMR 150-250 U 1854	18,5	295	
LMZ 125-160 U 304	3,00	214	
LMZ 125-200 U 404	4,00	181	
LMZ 125-200 U 554	5,50	210	
LMZ 125-250 U 754	7,50	204	
LMZ 125-250 U 1104	11,0	313	
LMZ 150-200 U 554	5,50	272	
LMZ 150-200 U 754	7,50	287	
LMZ 150-200 U 1104	11,0	336	
LMZ 150-250 U 1104	11,0	392	
LMZ 150-250 U 1504	15,0	412	
LMZ 150-250 U 1854	18,5	447	